

種別	症状	原因	処置
洗 浄 機	スイッチをONにしても動力部が作動しない パーナー部	サーモスイッチがOFFになっている	サーモスイッチを入れる
		パーナー基板の不調	販売会社へ相談
		ボイラー内に水がない(空焚き防止装置)	ボイラーの給水確認
		空焚き防止装置の不調	販売会社へ相談
	スイッチをONにしても動力部が作動しない ヒーター部	ヒーターの配線が切れている	販売会社へ相談
		スイッチをONにしても動力部が作動しない ポンプ	サーマルが作動している
	スイッチをONにしても動力部が作動しない モーター部	ポンプシリンダー部凍結	点検・解凍
		サーモスイッチがOFFになっている	サーモスイッチを入れる
	パーナーが作動しない	パーナー基板の不調	販売会社に相談
		ボイラー内に水がない(空焚防止装置作動)	ボイラーの給水確認
		空焚防止装置の不調	販売会社に相談
		2段燃焼用電磁弁の不調 (メガシャイン1500、1600HPのみ)	販売会社へ相談
	パーナー作動するが燃焼が継続しない。安定しない。	ダンパー開度の不調	販売会社に相談
		フレイムアイが作動	清掃
		炎検出器(フレイムアイ)が作動	清掃
		アンローダバルブの不良	販売会社へ相談
	ポンプ、洗浄ガン部のチャタリング	ストップガン部の水漏れ	増し締め
		ポンプの水漏れ	販売会社へ相談
		吐出部配管の水漏れ	増し締め
		水タンク水量不足、目詰まり	水量確保、清掃
	ポンプを運転しても水がでない	ストレーナーの目詰まり	清掃
		フロートタンクのボールタップのゴミ詰まり	清掃
		フロートタンク内の水量不足	水を入れる
		ボイラー、フロートタンク内の水量不足	水を入れる
		ボイラー内の水量不足	水を入れる
		ポンプ作動不良	販売会社に相談
		吸入配管のエア吸い	増し締め
		減圧弁ストレーナーの目詰まり	清掃
	モーターが唸って過熱する	ポンプシリンダー部凍結	点検・解凍
		過負荷がある	ポンプ関係点検
		電圧が低下している	電力会社へ相談
		サーマルが作動している	リセットボタンを押す
	モーターが唸って過熱する / モーターが回らない	ポンプシリンダー部凍結	点検・解凍
		ポンプ空運転防止装置作動	ボイラーの給水確認
		ポンプ自動停止装置作動(システム時)	再起動
		元電源のヒューズが切れている	元電源のヒューズ点検
		過負荷がある	ポンプ関係点検
		電圧が低下している	電力会社へ相談
		電源コードが切れている	販売会社に相談
		リリーフバルブの作動不良	弊社又はお買い上げ販売会社まで修理をご依頼下さい。
	全ての動力部が作動しない	元電源のヒューズが切れている	元電源のヒューズ点検
		電源コードが切れている	販売会社へ相談
	噴射圧力が低い	アンローダーバルブの不調	販売会社へ相談
		ガンノズルのゴミ詰まり	清掃
		ガンノズル摩耗	交換
		ポンプバルブ、シートの摩耗	販売会社へ相談
	圧力が上昇しない	リリーフバルブの不調	販売会社に相談
		アンローダーバルブの作動不調	販売会社へ相談
		シールパッキンの摩耗によるエア吸い	販売会社へ相談
		フロートタンク内の水量不足	水源、水量、水圧の確認
	圧力が不安定 / 使用中圧力が変化する	ボイラー内の水量不足	水源、水量、水圧の確認
		ポンプバルブのゴミ詰まり	販売会社へ相談
		ポンプ吸入配管のエア吸い	増し締め、又は交換
		リリーフバルブ、バルブシート当たり不調	販売会社に相談
		リリーフバルブのバルブに異物噛み込み	販売会社に相談
		アンローダーバルブの不調	販売会社へ相談
	圧力が断続的に変動する(チャタリング) / リリーフ状態になる	アンローダーバルブの水漏れ	Oリングの交換
		吐出部配管、ストップガンの水漏れ	増し締め、又は交換
		フロートバルブの不調	フロートバルブ交換
		給水口のホース外れ、接続不良、詰まり	ホース清掃、交換
	洗浄ノズルより水が噴射しない、又は圧力不足	アンローダバルブの不調	販売会社へ相談
		ポンプのエア噛み	アンローダバルブを解放しエア抜きを行う
		ポンプのバルブにゴミ付着、又はバルブ不調	販売会社へ相談
		ポンプのパッキンより水漏れ	販売会社へ相談
		ポンプの固着	洗浄ガンのストップレバーを握った状態で、水道水を直接給水口へつなぎ高圧ポンプに水を供給し、固着を取り除く
		ポンプ作動不調	販売会社へ相談
		水タンク水量不足	水量確保
		洗浄ノズルの詰まり、摩耗	ノズル清掃、交換
	温水にならない / パーナーが燃焼しない 点火電極がスパークしない	洗浄ホース穴あき、不調	洗浄ホースの交換
		配管等の詰まり、緩み	配管等の清掃、増し締め
		点火トランスの不調	販売会社に相談
		点火電極にススが付着	販売会社に相談
		又は水滴等の付着によるリーク	販売会社に相談
		間隔不調	販売会社に相談
		パーナーチップ目詰まり	販売会社に相談
		パーナー基板不良	販売会社に相談
	燃焼不良(煙、ススがある)	燃料がない	補給
		燃料ストレーナー目詰まり	清掃・ゴミ詰まり
		燃料タンク・電磁ポンプ間のエア吸い	配管増し締め、ホースバンド増し締め
		燃料タンクに水、ゴミが混入している	清掃
		電磁ポンプの不調	販売会社に相談
		ダンパー開度の不調	販売会社に相談
		パーナーチップの消耗、ゴミ詰まり	販売会社に相談
		オートモーターストップ機能が作動している (規定水圧になるとモーターが自動停止する)	洗浄ガンのストップレバーを握り噴射する。 又は機内の自動・手動切替スイッチを「手動」にする
	運転スイッチを「ON」にしてもモーターが始動しない。	コードの断線、又は結線不良	販売会社へ相談
		スイッチ不調	販売会社へ相談
		ヒューズ切れ	ヒューズ交換
		電磁開閉器のサーマルリレーが作動している	販売会社へ相談

※掲載している図及び名称は異なる場合がございます。
詳細は機器に備え付けられている説明書をご参照ください。

各部名称

