

SCAN PAD診断レポート作成方法

1. ホーム画面より ScanPad101 のアイコンをタップして診断ソフトを開きます。



2. 左上のメニューボタンから「車両診断」を選びます。



3. 診断するメーカーの診断ソフトを選びます。（*この資料では DEMO を選んでいます）



4. 右下の確認ボタンをタップします。



5. クイックテストの項目を選び診断を開始します。



6. 診断が終わったら右下側に表示される「故障報告」をタップして故障箇所と故障コードを表示します。



7. 下のメニューの中の「報告」をタップして診断レポートに追加する情報を記入し「確認」をタップします。



※ご注意ください※

補助金申請の際は、診断した車両の型式の記載が必須となっております。
備考欄に型式のご記入をお願いいたします。

記載方法)車両型式：排ガス規制識別番号＋メーカー番号

【記載例】車両型式：ABA-MLIT03S

8. 診断レポートが表示されたら左下の「保存」をタップすると PDF ファイルとして「プロフィール」メニューの「私のレポート」に保存されます。



9. PDF ファイル化された診断レポートは専用 Wi-Fi プリンター、若しくは市販のダイレクト Wi-Fi 機能搭載のプリンターから直接プリントアウトできます。また、PDF ファイルをメールに添付して送信する事も出来ます。PDFデータをPCより接続し、抽出する場合は、[診断レポートのPCへの保存方法](#)動画をご覧ください。

