

SSS-T1 システム表 - 国産乗用車ソフト

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリースプレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
OBD II	1996y-2017y	パワートレイン(エンジン&AT) ,ECM(エンジン) ,HPCM(ハイブリット) ,DMCM(ドライブモータ)	パワートレイン(エンジン&AT) ,ECM(エンジン) ,HPCM(ハイブリット) ,DMCM(ドライブモータ) *リスト表示/グラフ表示	エンジン(OBD)	- - - - -	- - - - -	- - - - -
トヨタ	1996y7-2017y	TCCS, TCSS2, HV, HV バッテリ, ECT, マイルドHV, レーダークルーズ, ABS/VSC/TRC, ARS, 4WD, エアサス, 電動パワステ, VGRS, エアバッグ, ボデー/ゲートウェイ, ボデーサブ- DJ/B, A/C, メータ, チルト&テレスコ, D席ドア, D席ドア2, P席ドア1, P席ドア2, RR席ドア, RL席ドア, パワーバックドア, セキュリティ, P席J/B, Rr席J/B, スライドルーフ, イモビライザー, D席シート, P席シート, RR席シート, RL席シート, Frコントロール, レインセンサ, クリアランスソナー, メタルトップ, タイヤ空気圧, ゲートウェイ1, ゲートウェイ2, AFS, プリクラッシュ1, プリクラッシュ2, パワーウィンドウSW, クルーズコントロール, Pレンジ制御, 電源, 照合/スマート, 照合, 電池, IPA, ナイトビュー, レーンキーピングアシスト, D席SW, メインボデー, D席モータ, P席モータ, RR席モータ, RL席モータ, 用品ゲートウェイ, アクティブスタビ(フロント), アクティブスタビ(リア), CANバスゲートウェイ, CANバスゲートウェイV, HVゲートウェイ, ミラ, 電動PKB, エンジンゲートウェイ, ECBゲートウェイ, WILバスゲートウェイ, リモートセキュリティ, リヤコンソールSW, FR席シート空調/ヒータ, FL席シート空調/ヒータ, RR席シート空調/ヒータ, RL席シート空調/ヒータ, 電源制御, D席ACTヘッドレスト, P席ACTヘッドレスト, ナビゲーションシステム, モータージェネレーター, パワマネゲートウェイ1, パワマネゲートウェイ2, リモートエンジンスタータ, 始動制御, 充電制御, ストップ&スタート, ストップ&ゴー, P制御, RR席ACTヘッドレスト, RL席ACTヘッドレスト, RR席プリクラッシュシートバック, RL席プリクラッシュシートバック, KDSS, アクティブリアウィング, ASG, ブラインドスポットモニター マスタ, ブラインドスポットモニター スレーブ, ブラグイン制御, EV, マルチバスゲートウェイ, マルチバス監視No.1, マルチバス監視No.2, 車両制御, DRS, EVバッテリー, ダイアグレコーダー, AMT, オートレベリング, グリルシャッター, パノラミックビューモニター, レンデーパーチャーアラート, Bluetooth 通信モジュール, 車両部品診断装置	TCCS, TCSS2, HV, HV バッテリ, ECT, マイルドHV, レーダークルーズ, ABS/VSC/TRC, ARS, 4WD, エアサス, 電動パワステ, VGRS, エアバッグ, ボデー/ゲートウェイ, ボデーサブ- DJ/B, A/C, メータ, チルト&テレスコ, D席ドア, D席ドア2, P席ドア1, P席ドア2, RR席ドア, RL席ドア, パワーバックドア, セキュリティ, P席J/B, Rr席J/B, スライドルーフ, ステアリングPAD, コンビSW, イモビライザー, D席シート, P席シート, RR席シート, RL席シート, Frコントロール, レインセンサ, クリアランスソナー, タイヤ空気圧, プリクラッシュ1, プリクラッシュ2, パワーウィンドウSW, クルーズコントロール, Pレンジ制御, 電源, 照合, 電池, IPA, ナイトビュー, レーンキーピングアシスト, D席SW, メインボデー, D席モータ, P席モータ, RR席モータ, RL席モータ, 用品ゲートウェイ, アクティブスタビ(フロント), アクティブスタビ(リア), CANバスゲートウェイ, CANバスゲートウェイV, HVゲートウェイ, ミラ, 電動PKB, エンジンゲートウェイ, ECBゲートウェイ, WILバスゲートウェイ, リモートセキュリティ, センターコンソールSW, リヤコンソールSW, FR席シート空調/ヒータ, FL席シート空調/ヒータ, RR席シート空調/ヒータ, RL席シート空調/ヒータ, 電源制御, D席ACTヘッドレスト, P席ACTヘッドレスト, ナビゲーションシステム, モータージェネレーター, パワマネゲートウェイ1, パワマネゲートウェイ2, リモートエンジンスタータ, 始動制御, 充電制御, ストップ&スタート, ストップ&ゴー, FC, FCHV, P制御, RR席ACTヘッドレスト, RL席ACTヘッドレスト, RR席プリクラッシュシートバック, RL席プリクラッシュシートバック, KDSS, アクティブリアウィング, ASG, ブラインドスポットモニター マスタ, ブラインドスポットモニター スレーブ, ブラグイン制御, EV, マルチバスゲートウェイ, マルチバス監視No.1, マルチバス監視No.2, 車両制御, DRS, EVバッテリー, ダイアグレコーダー, AMT, オートレベリング, グリルシャッター, パノラミックビューモニター, レンデーパーチャーアラート, Bluetooth 通信モジュール, 車両部品診断装置	TCCS, TCSS2, HV, HV バッテリ, ECT, マイルドHV, レーダークルーズ, ABS/VSC/TRC, 4WD, エアサス, 電動パワステ, VGRS, エアバッグ, A/C, メータ, チルト&テレスコ, D席ドア2, P席ドア1, P席ドア2, RR席ドア, RL席ドア, パワーバックドア, Rr席J/B, スライドルーフ, ステアリングPAD, コンビSW, イモビライザー, D席シート, P席シート, RR席シート, RL席シート, Frコントロール, レインセンサ, クリアランスソナー, タイヤ空気圧, プリクラッシュ1, プリクラッシュ2, パワーウィンドウSW, クルーズコントロール, Pレンジ制御, 電源, 照合, 電池, IPA, ナイトビュー, レーンキーピングアシスト, D席SW, メインボデー, D席モータ, P席モータ, RR席モータ, RL席モータ, 用品ゲートウェイ, アクティブスタビ(フロント), アクティブスタビ(リア), CANバスゲートウェイ, CANバスゲートウェイV, HVゲートウェイ, ミラ, 電動PKB, エンジンゲートウェイ, ECBゲートウェイ, WILバスゲートウェイ, リモートセキュリティ, センターコンソールSW, リヤコンソールSW, FR席シート空調/ヒータ, FL席シート空調/ヒータ, RR席シート空調/ヒータ, RL席シート空調/ヒータ, 電源制御, D席ACTヘッドレスト, P席ACTヘッドレスト, ナビゲーションシステム, モータージェネレーター, パワマネゲートウェイ1, パワマネゲートウェイ2, リモートエンジンスタータ, 始動制御, 充電制御, ストップ&スタート, ストップ&ゴー, FC, FCHV, P制御, RR席ACTヘッドレスト, RL席ACTヘッドレスト, RR席プリクラッシュシートバック, RL席プリクラッシュシートバック, KDSS, アクティブリアウィング, ASG, ブラインドスポットモニター マスタ, ブラインドスポットモニター スレーブ, ブラグイン制御, EV, マルチバスゲートウェイ, マルチバス監視No.1, マルチバス監視No.2, 車両制御, DRS, EVバッテリー, ダイアグレコーダー, AMT, オートレベリング, グリルシャッター, パノラミックビューモニター, レンデーパーチャーアラート, Bluetooth 通信モジュール, 車両部品診断装置	TCCS, TCSS2, HV, HV バッテリ, ECT, マイルドHV, レーダークルーズ, ABS/VSC/TRC, 4WD, エアサス, 電動パワステ, VGRS, エアバッグ, A/C, メータ, チルト&テレスコ, D席ドア, D席ドア2, P席ドア1, P席ドア2, RR席ドア, RL席ドア, パワーバックドア, Rr席J/B, スライドルーフ, ステアリングPAD, コンビSW, イモビライザー, D席シート, P席シート, RR席シート, RL席シート, Frコントロール, レインセンサ, クリアランスソナー, タイヤ空気圧, プリクラッシュ1, プリクラッシュ2, パワーウィンドウSW, クルーズコントロール, Pレンジ制御, 電源, 照合, 電池, IPA, ナイトビュー, レーンキーピングアシスト, D席SW, メインボデー, D席モータ, P席モータ, RR席モータ, RL席モータ, 用品ゲートウェイ, アクティブスタビ(フロント), アクティブスタビ(リア), ミラ, 電動PKB, リモートセキュリティ, センターコンソールSW, リヤコンソールSW, FR席シート空調/ヒータ, FL席シート空調/ヒータ, RR席シート空調/ヒータ, RL席シート空調/ヒータ, 電源制御, D席ACTヘッドレスト, P席ACTヘッドレスト, ナビゲーションシステム, モータージェネレーター, パワマネゲートウェイ1, パワマネゲートウェイ2, リモートエンジンスタータ, 始動制御, 充電制御, ストップ&スタート, ストップ&ゴー, FC, FCHV, RR席ACTヘッドレスト, RL席ACTヘッドレスト, RR席プリクラッシュシートバック, KDSS, アクティブリアウィング, ASG, ブラインドスポットモニター マスタ, ブラインドスポットモニター スレーブ, ブラグイン制御, EV, マルチバスゲートウェイ, マルチバス監視No.1, マルチバス監視No.2, 車両制御, DRS, EVバッテリー, ダイアグレコーダー, AMT, オートレベリング, グリルシャッター, パノラミックビューモニター, Bluetooth 通信モジュール, 車両部品診断装置	(エンジン)学習値初期化&アイドル学習, インジェクタ補正(IDコード呼出・保存, 自動ID登録, 手動ID登録), サプライポンプ学習値初期化, 履歴データ初期化, PM増減履歴データ初期化, PM強制再生制御, 微小増減履歴データ初期化・通常学習・詳細学習, NOxセンサチェック, DPR劣化履歴初期化, A/Fセンサ学習値初期化, 広域気筒補正学習値初期化, 触媒劣化化学学習値初期化, ATF熱劣化推定値初期化, コード確認, CVT油圧学習(トランスミッション) シーケンシャルM/T学習(AT/CVT)学習値初期化, Gセンサ0点学習, 油圧学習, (ABS)ノックアップメモリ消去, 通常のエア抜き(ECB), アクチュエータ交換後のエア抜き(ECB), ブレーキエア抜き(ハイドロブースタ), ヨーレイト-Gセンサ0点消去(ECB用), リニア弁学習値初期化, アキユムレータ0ダウン駆動(フロント/リア), 整備モード(エアコン)サーボモータ初期化, 冷媒ガス量判定, (電動パワステ)ステアリング0点補正, 回転角センサ出力補正, (ボデー)ゲートウェイ ECU接続確認初期化, (HV)電池制御データ初期化, 整備モード2WD(排ガス測定用/TRC近視用), 整備モード4WD(排ガス測定用/TRC近視用), (バッテリー)ECU初期化, (4WD)ノックアップメモリ消去, (レーダークルーズ)初期化, 光軸ずれ量確認, 光軸調整, (タイヤ空気圧)実測値&センサ登録 (オートレベリング) 車両情報登録 (IPA/ICS/クリアランスソナー) クリアランスソナー検知/ステアリング調整, タイヤ周長設定 (PCS/LDA/RSA/LVN)制御モード移行, ヘッドランプ種類設定, 履歴消去, PCS画像解除消去, PCS画像記録設定, 光軸学習, レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶 (前方認識カメラ)履歴消去, PCS画像情報消去, PCS画像解除設定, 光軸学習, レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶, (レーンデーパーチャーアラート)レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶, 光軸学習 (ストップ&スタート)スタータ駆動回数初期化・設定, エアコン解除初期化, 加速度センサ0点補正, 加速度センサ0点補正值初期化, 電流積算値初期化, エンジン始動回数初期化, ECUデータ移行 (電動パワステ) 特殊制御履歴 (電動PKB) バックアップメモリ消去, (スマートアシスト2 , 3※タイヤOEM用) レーザレーダ光軸調整, ソナーエリア検査, フロントカメラ光軸調整, ステレオカメラ光軸調整, (日野OEM トヨエス/ダイナ) 前方レーダ光軸調整, 学習値初期化, PCS作動回数, ヨーレイトセンサ0点学習, 履歴消去, 光軸学習, レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶	HV, ボデー/ゲートウェイ, ボデーサブ- DJ/B, A/C, メータ, チルト&テレスコ, D席ドア, P席ドア, RR席ドア, RL席ドア, パワーバックドア, セキュリティ, P席J/B, Rr席J/B, スライドルーフ, ステアリングPAD, コンビSW, D席シート, P席シート, RR席シート, RL席シート, クリアランスソナー, メタルトップ, タイヤ空気圧, スマート/照合, 照合, D席SW, メインボデー, D席モータ, P席モータ, RR席モータ, RL席モータ, ミラ, FR席シート空調/ヒータ, FL席シート空調/ヒータ, RR席シート空調/ヒータ, RL席シート空調/ヒータ, リモートエンジンスタータ, ブラインドスポットモニター スレーブ, オートレベリング, 車両部品診断装置
日産	1998y8-2015y	エンジン, トランスミッション, ABS, エアバッグ, 電動パワステ, 4WD, e-4WD, メータ, メータ&エアコンランプ, IPDM E/R, ポップアップフード, タイヤ空気圧警報, E-SUS, マルチAV, オートレベリング, HVAC, オートスライドドア, モータアシスト, EV/HEV, ブレーキ, EHS/PKB, VSP, モータコントロール, シフト, HVバッテリー, 充電器, テレマチックス, DIU, プリクラッシュシートベルト, ドライブポジション, 4WAS, アクティブノイズコントロール, EMCM ,AVM, シャシ制御 (メイン)/RAS/HICAS, レンカメラ, AFS, 車両自動制御システム/ADAS, アクセルペダルアクチュエータ, レーザ, CANゲートウェイ, 4WAS(フロント), コンバーチブルルーフ, 2連メータ, HCM, サイドレーダ左, サイドレーダ右, EHS, オートバックドア, ソナー, PTCヒータ, BSW, テフロック, スマートエントランス, エアレライザ, サイドブラインドモニタ, SVT, 乗員検知システム, BCM:(ドアロック, リヤデフォッガ, プザー, ルームランプ, ヘッドラント, ワイパ, フラッシュ, インテリジェントキー, コンビスイッチ, イモビライザ, バッテリーセイバ, トランク, RAP, シグナルパ)DAST1 , DAST2 , DAST3, GENRTR	エンジン, トランスミッション, ABS, エアバッグ, 電動パワステ, 4WD, メータ, メータ&エアコンランプ, IPDM E/R, ポップアップフード, タイヤ空気圧警報, E-SUS, マルチAV, オートレベリング, HVAC, BCM:(ドアロック, リヤデフォッガ, プザー, ルームランプ, ヘッドラント, ワイパ, フラッシュ, インテリジェントキー, コンビスイッチ, イモビライザ, バッテリーセイバ, トランク, RAP, シグナルパ)DAST1 , DAST2 , DAST3, GENRTR	エンジン(OBD)	(エンジン)パワー/ランス, 水温, 燃費測定量, クーリングファンデュティ, EVAPパーシスV, 燃費センサリレー, オイル圧電可変制御, タンクコントロール/リレブ開閉, (IPDM E/R)フロントワイパ, クーリングファン, エクスタナルランプ, リヤデフォッガ, コーナリングランプ, (BCM)ドアロック/アンロック, リヤデフォッガ, シートベルト警報プザー, ライト消し忘れ警報プザー, リバース警報プザー, ルームランプ, テールランプ, ヘッドランプ, フロントワイパ, 照度判定出力, リヤワイパ, フラッシュ, 防盗インジケータ, 室外プザー, 室内プザー, 警告灯, LCD, エンジンスイッチ照明, エンジンスイッチインジケータ, オイルプレッシャ SW, TPMS ID登録警報プザー, ステップランプ, フロントフォグランプ, バッテリーセイバ, インテリジェントキー-警告灯, Pレンジ, LOCKインジケータ, ACCインジケータ, パワーสライドドア, TPMS警告灯, TPMS ID登録警報/レック警告灯点検, エアコンインジケータ, (エアコン)HVACテスト, (4WD)リレノイドテスト, (VSP)スピーカーテスト, スタートアップサウンドスピーカーテスト, (EV/HEV)ウォータポンプ1/2駆動, クーリングファン駆動, (オートスライドドア)クラッチ, (インテリジェントキー)ドアロック/アンロック, アンテナ, 室内プザー, 室外プザー, 警告灯	(エンジン)吸入空気量学習, アイドル回転補正, 空燃比学習, 空燃比センサ学習値クリア, 空燃比センサ2学習値クリア, インジェクタ補正登録, EGR V/POS学習値クリア, スロットル全閉位置学習, スロットル全閉位置学習クリア, S/Cマグネットクラッチ締着回数クリア, 排ガス圧センサ学習クリア, DPF交換時クリア, DPF強制再生, スタータ作動回数クリア, バッテリ放電電流積算クリア, CPU交換時データ保存・書き込み, 点火時期調整・補正, ポンプ学習クリア, 自動認識状態クリア, インジェクタ補正クリア, 差圧センサ学習値クリア, 差圧センサ学習値クリア, 排気圧センサ学習値クリア, 触媒データクリア(トランスミッション)エンジンブレーキ調整, オイル劣化度データリセット, モータアシスト全学習記憶, Gセンサキャリブレーション, クラッチA容量調整, クラッチB容量調整, クラッチAタッチポイント, クラッチBタッチポイント, 最大クラッチストローク測定, クラッチタッチポイント調整, ギヤポジション調整, エコモードリセット機能(ABS)舵角センサ調整, 前後Gセンサキャリブレーション, 圧力センサキャリブレーション, パレキャリブレーション, (BCM)*1 タイヤ空気圧センサ(ID呼出/登録), タイヤ空気圧警告灯ON/OFF設定, C/U設定変更 (オートレベライザ)ノイトセンサ初期化 (ブレーキ)ストロークセンサ0点学習, (EHS/PKG)アクチュエータ0点学習, (HVAC)アクチュエータ原点リセット, (マルチAV)舵角センサ調整, (その他)車体番号読取, (アラウンドビューモニタ)カメラキャリブレーション初期化, カメラキャリブレーション【フロント, 助手席側サイド, 運転席側サイド, リヤ】, トップビュー-微調整, トップビュー-境目の強調表示, 自動キャンセル要因 [PSR, Entry], キャンセル要因 [PA, LDW, BSW], 回転半径補正, 舵角センサ中立点調整, 予想燃費表示, MOD機能, ドアミラー自動併用機能付き部品有無設定変更, ソナーOFFポップアップ表示設定変更,	(BCM)ドアロック解除解除設定, ルームランプタイマ設定, ルームランプON時間設定, ルームランプOFF時間設定, ルームランプタイマ点灯条件設定, ヘッドランプオートライト設定, ヘッドランプバッテリーセイバ設定, 車速検知ワイバ設定, アンサーバックパザード機能, ロック/アンロック機能, エンジンスタート機能, トランクガラスノッチオープン機能, パニックアラーム設定, トランクオープン機能, 電池切れ警報, キー閉じ込め防止機能, アンサーバックキーロック機能, アンサーバックキーアンロック機能, アンサーバックプザー機能, 電動格納ミラ設定, オートロック制御設定, ルームランプバッテリーセイバ設定, ルームランプタイマ設定, (HVAC)RECメモリ設定, PREメモリ設定, FOOTメモリ設定, (電動パワステ)ドアロック防盜設定,

SSS-T1 システム表 - 国産乗用車ソフト

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリースフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
						警告文言語切替	
ホンダ	1998y10-2015y	<p>エンジン、トランスミッション、ABS/VSA、エアバッグ、電動パワステ、ハイドロプスタ、IMA、車耐強圧通報、電動サーボブレーキシステム、電子制御パーキングブレーキ、エレクトリックダブルレイヤキャパシタ、ワンプッシュスタート(PCU)、ワンプッシュスタート(バックアップECU)、ワンプッシュスタート(HONDAスマートキーコントロールユニット)、ボディ(BSIレーダユニット、HSV、YOP ECUユニット、YOPセキュリティユニット、YOPリモコンエンジンスタータ、アクティブコーナリング、アダプティブフロントライティング、イモビライザ、オートライト、オートACサブディスプレイユニット、オートエアコン、オートペリリング、キーレストランスミッタ、コンビネーションスイッチ、シートヒーターコントロール、センターパネル、テレマティクス「オンスター」、ドライバMPCSユニット、パーキングセンサ、ハイビームサポートシステム、パワーテールゲート、パワートランクリッド、パワーウィンドウ、パワーコントロールユニット、ハンドフリーテレフォン、フロントワイパ、ボディ、ホンダインフォプラットフォーム、マルチビューカメラシステム、マルチインフォメーションディスプレイ、メモリシートモジュール、ライトパワースライドドア、リヤジャンクション、リレーモジュール、レインセンサ、レインライトセンサ、レフトパワースライドドア、CANゲートウェイ、右側BSIレーダユニット、左側BSIレーダユニット、双方向リモコンユニット)、シティブレーキアクティブシステム、カメラ/レーダ統合制御システム</p>	<p>PGM-FI、AT/CVT、ABS/VSA、エアバッグ、電動パワステ、IMA、車耐強圧通報、シティブレーキアクティブシステム、電動サーボブレーキシステム、電子制御パーキングブレーキ、EDLC (エレクトリックダブルレイヤキャパシタ)、コンビネーションメータ、ハイドロプスタ、バックアップECU、スマートキーアクセス、TPMS、スマートパワーコントロールユニット、(ボディ・グループECU)YOP ECU ユニット、YOP セキュリティ ユニット、YOP リモコン エンジン スタータ、アクティブコーナリング、アダプティブ フロント ライティング、 オート ライト、 オートエアコン、 オートペリリング、 キーレストランスミッタ、 コンビネーション スイッチ、 コンビネーションメータ、 シートヒーターコントロール、 センターパネル、 テール ゲート ユニット、 テレマティクス「オンスター」、ドライバMPCSユニット、パーキング センサ、ハイビームサポートシステム、パワー テールゲート、パワートランクリッド、パワーウィンドウ、ボディ、マルチフレクサ、ボディ ユニット、ホンダ インフォ プラットフォーム、メモリシートモジュール、ライト パワー スライド ドア、リヤ シート ヒータ ユニット、リヤジャンクション、リレーモジュール、レインセンサ、レインライトセンサ、レフト パワー スライド ドア、右側 BSI レーダ ユニット、左側 BSI レーダ ユニット、自動格納ドア ミラー、カメラ/レーダ統合制御システム</p>	<p>エンジン、トランスミッション、ABS/VSA、シティブレーキアクティブシステム、EVPS (電動サーボブレーキシステム)、エアバッグ、EPS (電動パワステ)、コンビネーションメータ、IMA、車耐強圧通報、EDLC (エレクトリックダブルレイヤキャパシタ)</p>	<p>エンジン(ヴェゼル・N-BOX に限る)、トランスミッション(N-BOX に限る)</p>	<p>SCS ショートモード、車体番号読取 (エンジン) ECU リセット、始動回数確認、始動回数クリア、始動回数強制書き込み、インジェクタ気筒別停止、カーボン堆積補正値クリア、クランクパターンクリア、クランクパターン学習、(IMA) IPU 冷却ファン強制駆動、モータロータポジションセンサ学習、HV バッテリー交換時リセット、(AT) ECU リセット、シフトソレノイド/Vレブテスト、電動オイルポンプ強制駆動、冷却センサ初期学習、(AT・DTC)・TCM 初期化の可否確認、エア抜き確認、リファレンス位置確認、ギヤ位置学習、クラッチ特異的特性学習、シンク口位置学習、クラッチ動的 특성学習、リフィルオリフィス開閉、7DCT 発進遅延判定、(ABS/VSA) 全センサ中点学習、VSA センサの中点書き込み(電動パワステ) シンクナルテスト、トルクセンサ学習、モーションアダプティブ EPS コントロール、オン/オフ、(電動サーボブレーキ) センサ0点学習、強制ノンサーボモード、(ハイドロプスタ) センサ0点学習、(EDLC) モジュール放電、モジュール充電、モジュール脱着・廃止時強制放電、モジュール使用履歴クリア、(メータ) ファンクションテスト、(BCM) パワーウィンドウ学習、エンジンオイルサービスリセット、ATF サービスリセット、(シティブレーキ) アクティブシステム(レーダ) 機能点検、レーダ校正、(電子制御パーキングブレーキ) メンテナンスモード、冷却センサの中点学習、(カメラ/レーダ統合制御システム) レーダエイミング、カメラエイミング</p>	<p>リヤワイパ・リバーズ連動設定</p>
三菱	2000y11-2017y	<p>4WD、4WS//ワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、ACC/FCM、AFS/ACL/Leveling、AT/CVT/TC-SST、AUDIO、Auto Stop & Go (AS&G)、AWC、AYC/ACD、BMU、CAN/LIN/SWS コンバータ、COMP&HTR/ヒートポンプ、CORNER SENSOR/BACK SENSOR、DCDC コンバータ、ETACS、EV/MiEV リモートシステム、EV-ECU、F-MCU、GCU、HBB、HFM、KOS/IMMO/Keyless、LIN、MCU、MPI/GDI/ディーゼル、OBC、OSS、PHEV、RHT/トッパスタック、R-MCU、SATELLITE RADIO、SRS エアバッグ、SS4 II、SWS、TCL、イモビライザ、エアコン、カメラ、キーレスオペレーション、クルーズコントロール、コンプレッサ、サスペンション、シフトレバー、ディスプレイ、パワーゲート、ハンドル角センサ、プレビューディスプレイ、マルチアラウンドモニター、メータ、レーン逸脱警報、後側方モニター、電動スライドドア 右側、電動スライドドア 左側、オートマチックハイビーム、Gateway、FCM/LDW/AHB、BSW、BSW(SUB)、EPB、電気温水ヒータ、e-Call</p>	<p>4WD、4WS//ワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、ACC/FCM、AFS/ACL/Leveling、AT/CVT/TC-SST、AUDIO、AWC、AYC/ACD、BMU、CAN/LIN/SWS コンバータ、CMU1、CMU2、CMU3、CMU4、CMU5、CMU6、CMU7、CMU8、CMU9、CMU10、CMU11、CMU12、COMP&HTR/ヒートポンプ、CORNER SENSOR/BACK SENSOR、DCDC コンバータ、ETACS、EV/MiEV リモートシステム、EV-ECU、F-MCU、GCU、HBB、HFM、KOS/IMMO/Keyless、MCU、MPI/GDI/ディーゼル、OBC、OCM、OSS、PHEV、RHT/トッパスタック、R-MCU、SRS エアバッグ、SS4 II、SWS、TCL、イモビライザ、エアコン、カメラ、キーレスオペレーション、クルーズコントロール、コンプレッサ、サスペンション、シフトレバー、ディスプレイ、パワーゲート、プレビューディスプレイ、マルチアラウンドモニター、メータ、レーン逸脱警報、後側方モニター、電動スライドドア 右側、電動スライドドア 左側、電動パーキング、Gateway、FCM/LDW/AHB、BSW、BSW(SUB)、EPB、電気温水ヒータ、e-Call</p>	<p>エンジン(OBD)</p>	<p>4WS//ワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、AT/CVT/TC-SST、AYC/ACD、HBB、MPI/GDI/ディーゼル、SS4 II、SWS、TCL、エアコン、カメラ、サスペンション、プレビューディスプレイ、レーン逸脱警報、後側方モニター、KOS/OSS/IMMO/Keyless、マルチアラウンドモニター、電動スライドドア左側</p>	<p>(エンジン) 空燃比学習リセット、スターターカウンタ書き込み、スターターカウンタ初期化(CVT)学習値設定、スロープセンサ校正、オイル劣化度データ読取、初期化、(ABS) エア抜き、全センサ校正、Gセンサ校正、横Gセンサ校正、マスターシリンダ圧力校正、ステアリングアングル校正、減圧・増圧動作点検、HU2 次電管エア抜き、全センサ中立点学習、(ACD) エア抜きモード、油温確認モード、(オートペリリング) 車高値初期化、(SAS) ステアリングアングルセンサ校正、(メータ) サービスリセット、(AFS) ヘッドライトレベリング初期化、(EV) 学習値初期化、(MCU) コンデンサ放電、(ハンドル角センサ) 中立学習、車体番号読取、(ACC/FCM) レーザレーダ点検、レーダ調整開始 (サービス)、学習値リセット、補正值リセット (レーン逸脱警報) 全補正值リセット、カメラ画像補正值リセット、カメラ初期化データリセット、カメラ初期化、カメラ画像調整、(マルチアラウンドモニター) フロント&バードアイビュー表示、キャリブマーカ範囲表示(フロントカメラ・リヤカメラ・左サイドカメラ・右サイドカメラ)、キャリブレーション(全カメラ・フロントカメラ・リヤカメラ・左サイドカメラ・右サイドカメラ)、(FCM/LDW/AHB) AHB 機能点検モード、カメラ軸調整、(オートマチックハイビーム) 機能点検モード</p>	<p>シートベルト警告音設定、F フォグランプ設定、パーキングブレーキ警告灯設定、セキュリティアラーム設定、アンサーバック設定</p>

SSS-T1 システム表 - 国産乗用車ソフト

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
スズキ	1998y10-2015y	エンジン、トランスミッション、ABS/ESP、パワーステアリング、エアバッグ、AC、BCM、4WD、EMCD、EV モータ、EV_AC、メータ、オートレベリング、アクティブクルーズコントロール、アイドリングストップ、キーレススタート、レーダーブレーキサポート	エンジン、トランスミッション、ABS/ESP、パワーステアリング、エアバッグ、AC、BCM、4WD、EMCD、EV モータ、EV_AC、メータ、オートレベリング、アクティブクルーズコントロール、アイドリングストップ、キーレススタート、レーダーブレーキサポート	エンジン、トランスミッション	エンジン、トランスミッション、ABS/ESP、BCM、メータ、オートレベリング、アイドリングストップ、キーレススタート	(CVT)学習値設定、スローペンス校正、電動オイルポンプエア抜き、(ABS)減圧・増圧動作点検、HU2 次電管エア抜き、(ISS)スタータ始動回数確認、(ISS)スタータ始動回数リセット、(ISS)スタータデータリセット、スタータデータコピー(保存/書き込み)、(オートレベリング)車高値初期化、(レーダーブレーキサポート)レーザレーダ点検(アクティブクルーズコントロール)レーダーセンサ エーミング調整	携帯リモコン電池残量警告、携帯リモコン検出範囲外警報、リモート格納ミラー設定、パーキングブレーキ忘れ警告、ターンシグナルランプ設定、セキュリティアラーム設定、コーナリングランプ設定、キーレススタートシステム機能、アンサーバック設定(車外ブザー)、アンサーバック設定、DRL 設定、エネルギーフローインジケータ、エコスコア、A-STOP 時間・節約燃料
ダイハツ	2000y5-2015y	4WD、A/B、ABS/VSC、ACC、AT、CVT、DSS、DVS、EFI、EPS、ERS/eco IDLE、IMB、IMG、ITC、KFS、PCB、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、オートレベリング、メータ、電源	4WD、ABS/VSC、ACC、AT、CVT、DSS、DVS、EFI、EPS、ERS/eco IDLE、IMG、ITC、KFS、PCB、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、オートレベリング、メータ、電源	ABS/VSC、AT、CVT、DSS、DVS、EFI、EPS、ERS/eco IDLE、IMG、PCB、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、オートレベリング、メータ、電源	ABS/VSC、AT、CVT、DVS、EFI、ERS/eco IDLE、ITC、KFS、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、オートレベリング、メータ、電源	(ABS)2 次系リベアエア、(CVT)ECU 初期学習、(eco IDLE)スタータ始動回数確認、スタータ始動回数の消去、スタータ始動回数の書き込み、(ACC)レーダークルーズ制御調整、(IMG)レーンレコグニッションカメラ光軸調整、(DSS)レーンレコグニッションカメラ光軸調整、(PCB)レーザレーダ調整、(ECU)ソナーエリア検査・調整、(カメラ)フロントカメラ調整、単眼カメラ調整、(ソナー)ソナーエリア検査・調整、(ステレオカメラ)ステレオカメラ調整	Fr ワイパ(車速感知遅延、IG OFF 時ドアアンロックモード、IG-OFF イルミモード、アンサーバック/ブザー動作、エコバー表示、エコランプ、エコランプ/指針、イントリキー制御モード、キー抜き忘れブザー音圧、キー抜き忘れブザー吹鳴音調、シフト連動ドアアンロックモード、シフト連動ドアロックモード、タコメータ応答性切替え、ナイトビュー歩行者検出ブザー、ブザーモード、ブザー吹鳴音量選択 LH、ブザー吹鳴音量選択 RH、フラッシュャーブザー、バルトインフオメーション、リアワイパモード、リアワイパ(遅延)動作時間、ワイパレス作動選択 LH、ワイパレス作動選択 RH、連動常 SW 作動選択 LH、連動常 SW 作動選択 RH、欧州ヘッドランプ点灯アドバイス、強制停止状態、検査モード完了フラグ、指針演出、車速感知遅延アンロックモード、電磁ミラーオート電圧制御、燃費計、燃料警告ブザー、発進遅延カスタマイズ情報、開作動中ブザー選択 LH、開作動中ブザー選択 RH
マツダ	2002y4-2016y	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、メータ、ボディ、電動パワステ、エアコン、リモートキー、スマートスタートユニット、左スライドドア、右スライドドア、FSC (フォワード センシング カメラ)、SCBS (スマート シティ ブレーキ サポート)、SBS/MRCC (スマート ブレーキ サポート/マツダ レーダ クルーズ コントロール) エンジン(KOEO/KOER セルフテスト機能あり)トランスミッション(KOEO セルフテスト機能あり)ABS(オンデマンドセルフテスト機能あり)、エアバッグ(オンデマンドセルフテスト機能あり)電動パワステ(オンデマンドセルフテスト機能あり)FSC(セルフテスト(ODDTC))	エンジン、ハイブリッド、トランスミッション、ABS、電子制御回生協調ブレーキ、エアバッグ、電動パワステ	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、電動パワステ、FSC、SCBS、SBS/MRCC	(TCM)電動オイルポンプ、電動オイルポンプリレー、シフト・ソレノイド1 電流 - 要求値、シフト・ソレノイド3 電流 - 要求値、トルクコンバータークラッチソレノイド電流 - 要求値、電動オイルポンプ - デューティサイクル、ON/OFF ソレノイド、シフト・ソレノイド 2 電流 - 要求値、シフト・ソレノイド 4 電流 - 要求値、プレッシャ・コントロール・ソレノイド電流 - 要求値 (ABS/DSC)アウトレットノズル、インレットノズル、スタビリティコントロール、ノズル、トラクション コントロール ノズル、ポンプモータ電源 (エアコン)エアミックス、エアインテーク、インジケータ、プロアモータ、エアフロモード、A/C コンプレッサ	(エンジン)インジェクタコード登録(ID 読取り/登録)、インジェクション量の修正、DPF 再生、オイル劣化の集積値リセット、フェューエルポンプデータリセット、インジェクタデータリセット、MAF センサデータリセット、O2 センサデータリセット、DPF データリセット、EGR ノズル初期化、ETB 初期化、ターボチャージャー初期化、車体番号読取り、セグメントデータリセット (OBD2 モード 9)、(TCM)トルクセンサ学習、トルクセンサ学習値クリア、油圧センサ学習、油圧センサ学習クリア、(ABS/DSC)ブレーキ油圧センサ初期化、横方向加速センサ初期化、ヨーレートセンサ初期化、縦方向加速センサ初期化、TPMS リセット、(EPS)舵角キャリブレーション、(FSC) 静止エーミング、走行エーミング、(SCBS) レーザセンサ点検、(SBS/MRCC) エーミング、SBS、MRCC 初期化	ドア開時のインテリア照明点灯時間、ドア開時のインテリア照明点灯時間、アドリンスキーレス機能、オートロック機能、オートリロック機能、アドリンスキーのチャイム音量、ライト消滅警報音量、スマートブレーキサポート警報音量、ウインカー音量、アンサーバックブザー音量設定、キーパッテリー低下警報設定、ワーニングブザー音量設定、レイン/ライトセンサ感度調整
スバル	2000y8-2015y	エンジン、トランスミッション(AT/CVT)、ABS/VDC、ブレーキ負圧ポンプシステム、エアバッグ、統合ユニット、電動パワステ、パーキングブレーキ、エアコンデিশナ、アイドリングストップ、キーレスアクセス、オートライト&ワイパ、ヘッドライト、メータ、Eye Sight、マルチファンクションディスプレイ	エンジン、トランスミッション(AT/CVT)、ABS/VDC、ブレーキ負圧ポンプシステム、統合ユニット、電動パワステ、パーキングブレーキ、エアコンデিশナ、アイドリングストップ、キーレスアクセス、オートライト&ワイパ、ヘッドライト、メータ、マルチファンクションディスプレイ	エンジン(OBD)		(AT)AT 学習モード、エア抜き、(CVT)AT 学習モード、リマデフ点検モード、AWD ON/OFF 切替モード、AT 学習値クリア、(ABS/VDC)舵角センサ中位&横 G センサ 0 点設定モード、前後 G センサ&横 G センサ 0 点設定モード、ブレーキメンテナンスモード、VDC センサ中点設定モード、(パーキングブレーキ)フォースセンサキャリブレーションモード、パーキングブレーキ取外しモード、(パラメータ初期化モード、(ISS)スタータ交換時始動回数リセット、ECU 交換時始動回数確認/書き込み(オートライト&ワイパ)センサ初期化設定(アイサイト) 画像表示切替、車両解読登録(パラメータの選択、パラメータの確認)、調整値クリア、カメラ全調整モード、走行による自動調整・機能確認	(統合ユニット)室内点灯時間、自動解除時間、R デフォグ作動モード、警報 ON/OFF 設定、衝撃センサ ON/OFF 設定、警報監視遅延設定、キー閉込防止、衝撃センサ有無設定、ブザー呼喚設定、非常警報点滅減設定、自動解除設定、キーレス設定初期化、各種機能設定初期化、セキュリティ設定初期化、セレクトアンロック切替、半ドア対策、アラーム連動アラームランプ切替、オート A/C ECU 有無、ワイパ/デアイザ有無、リアフォグ有無、イルミコントロール有無、セダン/ワゴン設定、MT/AT 設定、雨滴検出センサ有無設定、シートメモリ有無設定、照度センサ有無設定、工場モード再設定、オートワイパ(VINT)切替設定、ワンタッチウインカー機能有無、リバーズ連動リアワイパ機能有無、TPMS 有無、連動常セレクトアンロック、Rゲートセレクトアンロック、EPB 有無、キーレスブザー音量、緊急ブレーキ/ブザードランプ、(ISS)ターンシグナルON 停止禁止設定、ワイパON 停止禁止設定(オートライト&ワイパ)オートライト感度調整(メータ)外気温補正值、平均燃費補正值、シートベルト第2 段階警報実施有無、EPS 設定有無状態、デモモード許可/非許可

SSS-T1 システム表 トラックオプションソフト

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート
いすゞ	1999y8-2013y	エンジン、HV、トランスミッション、ABS/EBS、エアバッグ、アイドリングストップ、みまもり、ノリス整合器、イモビライザ、ボディ、HSA、エアサス、ミリ波車間クルーズ、運転集中度モニタ、ANBH、SCR(尿素)、ドアコントロール	エンジン、トランスミッション、エアバッグ、アイドリングストップ、みまもり、ノリス整合器、イモビライザ、ボディ、HSA、エアサス、ミリ波車間クルーズ、運転集中度モニタ、ANBH、SCR(尿素)、ドアコントロール	エンジン	(エンジン)ノワーバランス、インジェクタテスト、EGR 制御、ターボチャージャー制御(ボディ)アンサーバックテスト、フロアーリレーテスト、コンプレッサーリレーテスト、ドアロックテスト、ドアアンロックテスト、ルームライテスト、ワイパーテスト、(SCR)尿素戻しバルブ、尿素水タンクヒータ冷卻氷制御バルブ	(エンジン)DPD強制再生、DPD強制リセット、DPD再生データクリア、インジェクタ補正(ID呼出し、手動ID登録)、オイル交換時期リセット、フューエルポンプ調整リセット、エンジン始動回数書込み、スタータ交換回数書込み、車体番号読取、アクセルペダル位置学習値リセット、(SCR)尿素水タンクヒータ冷卻氷制御バルブ、SCR触媒データリセット、NOxセンサ1リセット、排気ガス温度3リセット、尿素水噴射制御モジュールリセット、酸触媒データリセット、DPDデータリセット、尿素水インジェクターリセット、(トランスミッション)エンジン型式のプログラミング、トランスミッションのプログラミング、高所作業のプログラミング、スピードメーターギヤのプログラミング、PTO エンジン回転数プログラミング、ファイナルギヤのプログラミング、タイヤサイズのプログラミング、タイヤ補正率のプログラミング、ABS 装着のプログラミング、(みまもり)搭載 ECU 情報更新、エンジン型式のプログラミング、トランスミッションのプログラミング、ファイナルギヤのプログラミング、タイヤサイズのプログラミング、AD 入力更新、(ISS)スタータカウンタのリセット、スタータカウンタのプログラム(総スタータ作動回数、現スタータ作動回数)、メンテナンスデータクリア、高所作業のプログラミング、車型のプログラミング、運行データクリア、(ABS)タイヤ径書込み(ボディ)エンジンオイル寿命管理用距離クリア、T/M オイル寿命管理用距離クリア、セルモータ始動回数クリア、ECU ID 読取
日野	1999y4-2014y	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、サスペンション、車間クルーズ/車線逸脱警報/被害軽減ブレーキ、尿素SCR、イモビライザ、メータ、車両制御システム、ハイブリット、インバータ(モータジェネレータ)、バッテリー、クラウチングシステム、FCM	エンジン、トランスミッション、ABS、FCM	エンジン	(エンジン)ノワーバランス(尿素SCR)尿素水インジェクタ開度、冷却水遮断弁、尿素水ポンプ開度、尿素水ポンプリバーティングバルブ	(エンジン)PM/DPR 強制再生、インジェクタ補正(IDコード呼出)、インジェクタ補正(手動ID登録)、サブライポンプ交換時機差学習、DPR 状態表示、DPR 差圧チェック、DPR 状態リセット、履歴データ初期化、PM 増量履歴データ初期化、尿素SCR 関連メモリリセット、尿素SCR 関連メンテナンス距離リセット、尿素水フィルタメンテナンス距離リセット、DPR メンテナンス距離リセット、DPR 関連メモリリセット(ABS)ブレーキエア抜き(ハイドロースタ)、バックアップメモリ消去、(FCM) 光輝調整、学習値表示
三菱ふそう	2002y6-2011y	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、エアコン、イモビライザ、モータコントロール/バッテリーコントロール、サスペンション、オートクルーズ、ヘッドランプレベライザ、ノリスコンバータ、RADAR、車間距離警報、統合制御、EZGO、AMB、SCR/ACM(尿素)、ESS、MBECS、MILs、ISS、MDAS、SWS、リターダ、メータ、SAM、CPC	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、エアコン、イモビライザ、モータコントロール/バッテリーコントロール、サスペンション、オートクルーズ、ヘッドランプレベライザ、ノリスコンバータ、車間距離警報、統合制御、EZGO、AMB、SCR/ACM(尿素)、ESS、MBECS、MILs、ISS、MDAS、SWS、リターダ、メータ、SAM、CPC	エンジン	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、エアコン、イモビライザ、モータコントロール/バッテリーコントロール、サスペンション、オートクルーズ、ヘッドランプレベライザ、ノリスコンバータ、車間距離警報、EZGO、AMB、SCR/ACM(尿素)、ESS、MBECS、MILs、ISS、MDAS、メータ、SAM	(エンジン)ECUリセット(DPF関連情報、A/T通気履歴、SCR関連情報、エンジン再始動禁止、ギア段判定、エンジン運転時間)、DPF強制再生、インジェクタID呼出、インジェクタ手動ID登録、サブライポンプ機差学習初期化、エンジン始動制限の解除、AdBlue@システム故障時のリセット、(エアバッグ)ECUメモリリセット
UDトラックス 1999y8-2011y	小型(ZD30DDi、QR20DE)	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ	エンジン		(エンジン)インジェクタ補正値登録、EGR V/POS 学習値クリア、スロットル全閉位置学習クリア、排ガス圧センサ学習クリア、DPF交換時クリア、DPF再生、空燃比センサ学習値クリア、吸入空気量学習(TAS学習)、空燃比学習、アイドル回転補正、(トランスミッション)エンジンブレーキ調整
	小型(4J11、4HV1、4HF1、4HG1)	エンジン、トランスミッション、ABS/ASR、エアバッグ、アイドリングストップ、みまもり、イモビライザ、ボディ、HSA	エンジン、トランスミッション、エアバッグ、アイドリングストップ、みまもり、イモビライザ、ボディ、HSA	エンジン	(エンジン)ノワーバランス、インジェクタテスト、EGR 制御、ターボチャージャー制御(BCM)アンサーバックテスト、フロアーリレーテスト、コンプレッサーリレーテスト、ドアロックテスト、ドアアンロックテスト、ルームライテスト、ワイパーテスト	(エンジン)DPD強制再生、DPD強制リセット、DPD再生データクリア、インジェクタ補正(ID呼出し、手動ID登録)、フューエルポンプ調整リセット、エンジン始動回数書込み、スタータ交換回数書込み、車体番号読取(トランスミッション)エンジン型式のプログラミング、トランスミッションのプログラミング、高所作業のプログラミング、スピードメーターギヤのプログラミング、PTO エンジン回転数プログラミング、ファイナルギヤのプログラミング、タイヤサイズのプログラミング、タイヤ補正率のプログラミング、ABS 装着のプログラミング、(みまもり)搭載 ECU 情報更新、エンジン型式のプログラミング、トランスミッションのプログラミング、ファイナルギヤのプログラミング、タイヤサイズのプログラミング、AD 入力更新、(ISS)高所作業のプログラミング、車型のプログラミング、運行データクリア、(ABS)タイヤ径書込み(ボディ)エンジンオイル寿命管理用距離クリア、T/M オイル寿命管理用距離クリア、セルモータ始動回数クリア、ECU ID 読取
	中型(J05D、J07E、J08C、J08E)	エンジン、トランスミッション、ABS/VSC、エアバッグ、イモビライザ	エンジン、トランスミッション、ABS	エンジン	(エンジン)ノワーバランス	(エンジン)PM強制再生制御、インジェクタ補正(IDコード呼出)、インジェクタ補正(手動ID登録)、サブライポンプ学習値初期化、DPF 状態表示、DPR 差圧チェック、DPR 状態リセット、履歴データ初期化、PM 増量履歴データ初期化、(ABS)ブレーキエア抜き(ハイドロースタ)、バックアップメモリ消去、(車両制御)スタータ作動回数書込み
	大型(FE6F、FE6T、FU6、PF6HT、GE13T、MD92T、6M70、RH8F)	エンジン、ABS、ESCOT、UDS、ISS	エンジン、UDS	エンジン		(エンジン)インジェクタ補正(IDコード呼出)、インジェクタ補正(手動ID登録)、サブライポンプ機差学習状態リセット、(エンジン)CAN/アイドル回転調整* GE13T、MD92T

SSS-T1 システム表 - 輸入車オプションソフト

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
フォルクスワーゲン	1996y-2015y	01.エンジン,02.トランスミッション,03.ABS,07.コントロールヘッド,08.エアコン,09.車両電気システム,10.パーキングアシスト,15.エアバッグ,16.ステアリング,17.インストルメント,29.左ヘッドライト,34.レベルコントロール,39.右ヘッドライト,44.ステアリングアシスト,53.パーキングブレーキ,55.ヘッドライト,8C.HVバッテリー	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		サービスインターバルリセット,ヘッドライト基本設定,ユニットID 読取,車体番号読取	シートベルト警告音 ON-OFF 設定,デイルイト設定
BMW・ミニ	R50/R53 R55/R56 F55/F56	エンジン,トランスミッション,ABS/DSC,エアバッグ,メータ,エアコン,電動ワステ,左フロントライト,右フロントライト,ボデーメイン,タッチボックス,コントローラ,CIC/HU-H,ゲートウェイ	エンジン(OBD)、 ABS/DSC	エンジン(OBD)		CBSリセット1(エンジンオイル,Fブレーキ,Rブレーキ),CBS2(ブレーキ液,車検日,排ガス点検日,車両チェック),データレベル読取,スタータ交換,バッテリー交換,サービスインターバルリセット,車体番号読取(トランスミッション)学習値リセット,(ABS)エア抜き	
アウディ	1997y-2017y	01.エンジン,02.トランスミッション,03.ABS,07.コントロールヘッド,08.エアコン,05.アクセス/スタート,09.車両電気システム,10.パーキングアシスト,15.エアバッグ,16.ステアリング,17.インストルメント,44.ステアリングアシスト,53.パーキングブレーキ,55.ヘッドライト	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		サービスインターバルリセット,ユニットID 読取,車体番号読取,EPB 解除,ヘッドライト基本設定	TV アクティブート,シートベルト警告音 ON-OFF 設定,デイルイト設定,ニードルスワイプ設定
BMW	1 シリーズ(E87/F20) 2 シリーズ(F45/F46) 3 シリーズ (E46/E90/E92/F30/F31/F34) 4 シリーズ(F32/F36/F82) 5 シリーズ(E60/E61/F10/F11) 6 シリーズ(E63/F06/F13) 7 シリーズ(E65/E66/F01/F02) X シリーズ (E70/E71/F15/ F16/ F25/F26) Z シリーズ(E85) i シリーズ(i01)	エンジン,トランスミッション,ABS/DSC,エアバッグ,電動ワステ,インストルメントクラスター,エアコン,後席エアコン,パーキングブレーキ,パークトロック,SCR,左可逆リトラクター,右可逆リトラクター,電動モーター,高電圧バッテリー,フューエルポンプ,ギヤセレクタースイッチ,トランスファケース,統合シャシ,HSR,左ヘッドライト,右ヘッドライト,左LEDライト,右LEDライト,PDC,アラウンドビューカメラ,カメラアシスト,カーアクセス,FRM,センタールーフ,ステアリングスイッチ,アクティブステアリング,テールゲート,運転席シート,助手席シート,タッチボックス,コントローラ,CIC/HU-H,コムボックス,ビデオモジュール,CID,TCB,ゲートウェイ,EVシステム,発電用エンジン,発電用モータ,充電器,燃料タンク圧制御,SAS,ボデーメイン,サウンドジェネレーター,EDC,ハイレベルコントロール,クルーズコントロール,車線変更警報,ジャンクションボックス,アクティブサウンド	エンジン(OBD),EV システム,電動モータ,高電圧バッテリー,発電用エンジン,発電用モータ,充電器,ABS,PMA(パークトロック),PDC	エンジン(OBD)	(EVシステム)電動フォータポンプ制御,電動ファン,電動ファンリレー制御,電動ファン制御(発電用エンジン)電動フューエルポンプの制御	CBSリセット1(エンジンオイル,スパークプラグ,Fブレーキ,Rブレーキ,クーラント),CBSリセット2(マイクロフィルタ,ブレーキ液,車検日,排ガス点検日,車両チェック),サービスインターバルリセット,車体番号読取,スタータ交換,バッテリー交換,EPB 整備モード,(エンジン)空燃比学習リセット,(トランスミッション)学習値リセット,(ABS)エア抜き,データレベル読取,高電圧バッテリー充電履歴,RDME サービススタート	
メルセデス・ベンツ	Aクラス(W168/169/176) Bクラス(W245/246) Cクラス(W203/204/205) CLクラス(W215/C216) CLAクラス(C117) CLKクラス(W209) CLSクラス(W219/218) Eクラス(W211/212) Gクラス(W463.348)*2016y以降 GLSクラス(X166/) Sクラス(W220/221/222) SLクラス(W230/231) Vクラス(BR447)	エンジン,PTCU,トランスミッション,ABS,パーキングブレーキ,エアバッグ,インストルメントクラスター,クライメート,アクティブサービスシステム,SBC,左フロントRevGus,右フロントRevGus,パワーステアリング,パークトロック,パリアールーフ,アクティブボデーコントロール(ABC),COMMAND,触媒還元(SCR),SAM信号集録モジュール	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		サービスインターバルリセット,ユニットID 読取,車体番号読取,車両静電読取,SBC 解除,G&Oレートセンサ校正,バッテリー交換	
フィアット	500/500C	エンジン,トランスミッション(セレスピード),ABS,パワーステアリング,エアバッグ,エアコン,インストルメントクラスター,ボデー	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)	(ABS)ポンプモータ駆動,(インストルメント)セラテスト	(エンジン)空燃比初期化,(ABS)エア抜き,(ステアリング)アングルセンサ初期化,(トランスミッション)圧力降下,エア抜き,クラッチ交換後のリセット,クラッチグリップ点の基本設定,回路の基本調整,コンポーネント交換後のリセット,ポンプ交換後のリセット,ポンプリレー交換後のリセット,アキュムレータ交換後のリセット,加減速センサ交換後のリセット,(エアコン)基本調整(インストルメント)サービスリセット	シートベルト警告音 ON-OFF 設定
アルファロメオ	147 156 Giulietta	エンジン,トランスミッション,ABS,エアバッグ,エアコン,インストルメント,ボデー,パワーステアリング,ランプコントロール,イモビライザ,運転席ドア,トランク,運転席シート,助手席シート,パーキングヘルプ	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		(エンジン)補正値初期化,自己学習機能リセット,(トランスミッション)補正値初期化,クラッチの自動調整,オイル流量校正,アキュムレータ減圧,自己学習,クラッチロット調整,(ABS)エア抜き,操舵角キャリブレーション,センサーユニット0調整,ブレーキ圧センサ0調整,(ステアリング)ポジションセンサキャリブレーション,(ランプコントロール)基本調整,(エアコン)基本調整(インストルメント)サービスリセット,(ボデー)車体番号読取	シートベルト警告音 ON-OFF 設定
ベントレー	コンチネンタルGT フライングスパ アルナージ	エンジン,エンジン2,トランスミッション,ABS,アクセス/スタートシステム,助手席シートアジャスト,コントロールヘッド,エアコン,車両電気システム,エアバッグ,ステアリング,インストルメントクラスター,データバス診断インターフェイス,イモビライザ,スライディングルーフコントロール,メディアディスプレイ,レベルコントロール,運転席シートアジャスト,ナビゲーションシステム,ルーフエレクタス,サウンドシステム,パーキングブレーキ,リヤスポイラー,ラジオ,TVチューナー,タイヤプレッシャーモニター,ワイパーエレクタス,リヤビューカメラシステム,バッテリーチャージャー,パーキングエイド,テレフォン	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		サービスインターバルリセット,ユニットID 読取,車体番号読取,EPB 解除	シートベルト警告音 ON-OFF 設定
マセラッティ	クアトロポルテ 3200GT スパイダー	エンジン,トランスミッション,ABS,エアバッグ,インストルメント,エアコン	---	---		(トランスミッション)自己学習,クラッチウェア,クラッチコンフィギュレーション,ニュートラルエンゲージメント,センタリングアレンジメント,PISコンフィギュレーション,リセットウェアインデックス(インストルメント)サービスリセット	