

アルティア スキャンツール SSS(スリーエス) シリーズ システム表 - 国産乗用車ソフト

2020年12月

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
OBD II	1996y-2019y	パワートレイン(エンジン&AT)、ECM(エンジン)、HPCM(ハイブリット)、DMCM(ドライブモータ)	パワートレイン(エンジン&AT)、ECM(エンジン)、HPCM(ハイブリット)、DMCM(ドライブモータ) *リスト表示/グラフ表示	エンジン(OBD)	- - - - -	- - - - -	- - - - -
トヨタ	1996y7-2020y2	TCCS、TCCS2、HV、HV/バッテリー、ECT、マイルドHV、レーダークルーズ、ABS/VSC/TRC、ARS、4WD、エアサス、電動/ワステ、VGRS、エア/バッグ、ボデー/ゲートウェイ、ボデーサブ-DJ/B、A/C、メータ、チルト&テレスコ、D席ドア、D席ドア2、P席ドア1、P席ドア2、RR席ドア、RL席ドア、パワ/バックドア、セキュリティ、P席J/B、Rr席J/B、スライドレーフ、イモビライザー、D席シート、P席シート、RR席シート、RL席シート、Frコントローラ、レインセンサ、クリアランスセンサー、メタルトップ、タイヤ空気圧、ゲートウェイ1、ゲートウェイ2、AFS、プリクラッシュ1、プリクラッシュ2、パワ/ウィンドウSW、クルーズコントロール、Pレンジ制御、電源、照合/スマート、照合、電池、IPA、ナイトビュー、レーンキーピングアシスト、D席SW、メインボデー、D席モータ、P席モータ、RR席モータ、RL席モータ、用品ゲートウェイ、アクティブスタビ(フロント)、アクティブスタビ(リア)、CAN/バスゲートウェイ、CAN/バスゲートウェイV、HVゲートウェイ、ミラ、電動PKB、エンジンゲートウェイ、ECBゲートウェイ、WIL/バスゲートウェイ、リモートセキュリティ、リヤコンソールSW、FR席シート空調/ヒータ、FL席シート空調/ヒータ、RR席シート空調/ヒータ、RL席シート空調/ヒータ、電源制御、D席ACTヘッドレスト、P席ACTヘッドレスト、ナビゲーションシステム、モータージェネレーター、パワ/マネゲートウェイ1、パワ/マネゲートウェイ2、リモートエンジンスタータ、始動制御、充電制御、ストップ&スタート、ストップ&ゴー、FC、FCHV、P制御、RR席ACTヘッドレスト、RL席ACTヘッドレスト、RR席プリクラッシュシートバック、RL席プリクラッシュシートバック、KDSS、P席/パワ/ウィンドウSW、アクティブリアウィング、ASG、ブライندスポットモニター マスタ、ブライندスポットモニター スleep、ブラグイン制御、EV、マルチ/バスゲートウェイ、マルチ/バス監視No.1、マルチ/バス監視No.2、車両制御、DRS、EV/バッテリー、ダイアグレコーダー、AMT、オートレベリング、グリルシャッター、パノラミックビューモニター、レーンデパーチャーアラート、Bluetooth通信モジュール、車両姿勢酔酔装置	TCCS、TCCS2、HV、HV/バッテリー、ECT、マイルドHV、レーダークルーズ、ABS/VSC/TRC、ARS、4WD、エアサス、電動/ワステ、VGRS、エア/バッグ、ボデー/ゲートウェイ、ボデーサブ-DJ/B、A/C、メータ、チルト&テレスコ、D席ドア、D席ドア2、P席ドア1、P席ドア2、RR席ドア、RL席ドア、パワ/バックドア、セキュリティ、P席J/B、Rr席J/B、スライドレーフ、ステアリングPAD、コンビSW、イモビライザー、D席シート、P席シート、RR席シート、RL席シート、RrシートSW、Frコントローラ、レインセンサ、クリアランスセンサー、メタルトップ、タイヤ空気圧、R席ミラー、L席ミラー、ワイパー、可動ベタルゲートウェイ1、ゲートウェイ2、プリクラッシュ1、プリクラッシュ2、パワ/ウィンドウSW、クルーズコントロール、Pレンジ制御、電源、照合、電池、IPA、ナイトビュー、レーンキーピングアシスト、D席SW、メインボデー、D席モータ、P席モータ、RR席モータ、RL席モータ、用品ゲートウェイ、アクティブスタビ(フロント)、アクティブスタビ(リア)、CAN/バスゲートウェイ、CAN/バスゲートウェイV、HVゲートウェイ、ミラ、電動PKB、エンジンゲートウェイ、ECBゲートウェイ、WIL/バスゲートウェイ、リモートセキュリティ、センターコンソールSW、リヤコンソールSW、FR席シート空調/ヒータ、FL席シート空調/ヒータ、RR席シート空調/ヒータ、RL席シート空調/ヒータ、電源制御、D席ACTヘッドレスト、P席ACTヘッドレスト、ナビゲーションシステム、モータージェネレーター、パワ/マネゲートウェイ1、パワ/マネゲートウェイ2、リモートエンジンスタータ、始動制御、充電制御、ストップ&スタート、ストップ&ゴー、FC、FCHV、P制御、RR席ACTヘッドレスト、RL席ACTヘッドレスト、RR席プリクラッシュシートバック、RL席プリクラッシュシートバック、KDSS、P席/パワ/ウィンドウSW、アクティブリアウィング、ASG、ブライندスポットモニター マスタ、ブライندスポットモニター スleep、ブラグイン制御、EV、マルチ/バスゲートウェイ、マルチ/バス監視No.1、マルチ/バス監視No.2、車両制御、DRS、EV/バッテリー、ダイアグレコーダー、AMT、オートレベリング、グリルシャッター、パノラミックビューモニター、レーンデパーチャーアラート、Bluetooth通信モジュール、車両姿勢酔酔装置	エンジン(OBD)	(エンジン)/パワ/ランス、水温、燃料消費量、クーリングファンデューティ、EVAP/バージンV、燃料代替リレー、オルタネーター制御、タンブルコントロール/バルブ開閉、(IPDM E/R)フロントワイパ、クーリングファン、エクスターナルランプ、リヤデフォッガ、コーナリングランプ、(BCM)ドアロック/アンロック、リヤデフォッガ、シートベルト警報ブザー、ライト消し忘れ警報ブザー、リハース警報ブザー、ルームランプ、テールランプ、ヘッドランプ、フロントワイパ、照度判定出力、リヤワイパ、フラッシャー、防盜インジケータ、室外ブザー、室内ブザー、警告灯、LCD、エンジンスイッチ照明、エンジンスイッチインジケータ、オイルプレッシャSW、TPMS ID登録警報ブザー、ステップランプ、フロントフォグランプ/バッテリーセイバ、インテリジェントキー警告灯、Pレンジ、LOCKインジケータ、ACCインジケータ、パワースライドドア、TPMS警告灯、TPMS ID登録警報/ランプ警告灯点検、エアコンインジケータ、(エアコン)HVACテスト、(4WD)ソレノイドテスト、(VSP)スビーカーテスト、スタートアップサウンドスビーカーテスト、(EV/HEV)ウォータポンプ1/2駆動、クーリングファン駆動、(オートスライドドア)クラッチ、(インテリジェントキー)ドアロック/アンロック、アンテナ、室内ブザー、室外ブザー、警告灯、BCM	(エンジン)DPF増量初期化、学習値初期化&アイドル学習、インジェクタ補正(IDコード呼出・保存、自動ID登録、手動ID登録)、サブライボンプ学習値初期化、履歷データ初期化、PM増量履歴データ初期化、PM強制再生制御、微小噴射量学習値初期化、通学学習・詳細学習、NOxセンサチェック、DPR劣化履歷初期化、A/Fセンサ学習値初期化、広域気筒補正学習値初期化、触媒劣化学習値初期化、ATF劣化劣化判定値初期化、コード確認、CVT油圧学習(トランスミッション)シークンシャルM/T学習(AT/CVT)学習値初期化、Gセンサ0点学習、油圧学習、(ABS)/バックアップメモリ消去、通常のエア抜き(ECB)、アクチュエータ交換後のエア抜き(ECB)、ブレーキエア抜き(ハイドロブースタ)、ヨーレイト-Gセンサ0点消去(ECB用)、リニア弁学習値初期化、アキウムレータ0ダウン駆動(フロント/リア)、整備モード、(エアコン)サーボモータ初期化、冷媒ガス量判定、(電動/ワステ)ステアリング0点補正、回転角センサ出力補正、(ボデー)ゲートウェイ ECU接続情報初期化、(HV)診断前充電、電池劣化診断、電池劣化診断更新、電池制御データ初期化、整備モード2WD(排ガス量測定用/TRC近視用)、整備モード4WD(排ガス測定用/TRC近視用)、(バッテリー)ECU初期化、(4WD)/バックアップメモリ消去、(レーダークルーズ)初期化、光軸ずれ量確認、光軸調整、(タイヤ空気圧)ID登録/タイヤ本数登録、車輪位置書き込み、タイヤ本数登録、タイヤ空気圧システム有効無効切替、(オートレベリング)車両情報登録 (IPA/ICS/クリアランスセンサー) クリアランスセンサー検知/ステアリング調整、タイヤ周長設定、ECU(PC5/LDA/RS4/LVN)制御モード移行、ヘッドランプ調整設定、履歷消去、PCS画像削除消去、PCS画像認識設定、光軸学習、レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶、(レーンデパーチャーアラート)レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶、光軸学習、(ストップ&スタート)スタータ制御回数初期化・設定、エアコン情報初期化、加速度センサ0点補正、加速度センサ0点補正値初期化、電流検知等値初期化、エンジン始動回数初期化、ECUデータ移行 (電動/ワステ) 特殊制御調整 (電動PKB) バックアップメモリ消去 (ナイトビュー) カメラ自動調整、カメラ手動調整、カメラ角度調整、(スマートアシスト2、3※)ダイハツOEM用) レーザレータ光軸調整、ソナーエリア検査、フロントカメラ光軸調整、ステレオカメラ光軸調整、フロントソナーエリア検査、モニタカメラ光軸調整 (日野OEMトヨタエス/ダイハ) 前方レーダー光軸調整、学習値初期化、PCS作動回数、ヨーレイトセンサ0点学習、履歷消去、光軸学習、レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶、ステアリング0点補正(EMPS-04)	HV、ボデー/ゲートウェイ、ボデーサブ-DJ/B、A/C、メータ、チルト&テレスコ、D席ドア、P席ドア、RR席ドア、RL席ドア、パワ/バックドア、セキュリティ、P席J/B、Rr席J/B、スライドレーフ、ステアリングPAD、コンビSW、D席シート、P席シート、RR席シート、RL席シート、クリアランスセンサー、メタルトップ、R席ミラー、L席ミラー、ワイパー、ゲートウェイ2、パワ/ウィンドウSW、スマート/照合、照合、D席SW、メインボデー、D席モータ、P席モータ、RR席モータ、RL席モータ、ミラ、FR席シート空調/ヒータ、FL席シート空調/ヒータ、RR席シート空調/ヒータ、RL席シート空調/ヒータ、リモートエンジンスタータ、ブライندスポットモニター スleep、オートレベリング、車両姿勢酔酔装置
日産	1998y8-2018y11	エンジン、トランスミッション、ABS、エア/バッグ、電動/ワステ、4WD、e-4WD、メータ、メータ&エアコンランプ、IPDM E/R、ポップアップフード、タイヤ空気圧警報、E-SUS、マルチAV、オートレベリング、HVAC、オートスライドドア、モータアシスト、EV/HEV、ブレーキ、EHS/PKB、VSP、モータコントロールシフト、HV/バッテリー、充電器、テレマチックス、DIU、プリクラッシュシートベルト、ドライブポジション、4WAS、アクティブノイズコントロール、EMCM、AVM、シャシ制御(メイン)/RAS/HICAS、レーンカメラ、AFS、車間自動制御システム/ADAS、アクセルペダルクアクチュエータ、レーザ、CANゲートウェイ、4WAS(フロント)、コンバーチブルレーフ、2連メータ、HCM、サイドレダ左、サイドレダ右、EHS、オートバックドア、ソナー、PTCヒータ、BSW、デフォックス、スマートエントランス、エアレライザ、サイドブライントモニタ、SVT、乗員検知システム、BCM:(ドアロック、リヤデフォッガ、ブザー、ルームランプ、ヘッドランプ、ワイパ、フラッシャー、インテリジェントキー、コンビスイッチ、イモビライザ、バッテリーセイバ、トランク、RAP、シグナル/バックア)DAST1、DAST2、DAST3、GENRTR	エンジン、トランスミッション、ABS、エア/バッグ、電動/ワステ、4WD、メータ、メータ&エアコンランプ、IPDM E/R、ポップアップフード、タイヤ空気圧警報、E-SUS、マルチAV、オートレベリング、HVAC、BCM:(ドアロック、リヤデフォッガ、ブザー、ルームランプ、ヘッドランプ、ワイパ、フラッシャー、インテリジェントキー、コンビスイッチ、イモビライザ、バッテリーセイバ、トランク、RAP、シグナル/バックア)、EHS/PKB	エンジン(OBD)	(エンジン)/パワ/ランス、水温、燃料消費量、クーリングファンデューティ、EVAP/バージンV、燃料代替リレー、オルタネーター制御、タンブルコントロール/バルブ開閉、(IPDM E/R)フロントワイパ、クーリングファン、エクスターナルランプ、リヤデフォッガ、コーナリングランプ、(BCM)ドアロック/アンロック、リヤデフォッガ、シートベルト警報ブザー、ライト消し忘れ警報ブザー、リハース警報ブザー、ルームランプ、テールランプ、ヘッドランプ、フロントワイパ、照度判定出力、リヤワイパ、フラッシャー、防盜インジケータ、室外ブザー、室内ブザー、警告灯、LCD、エンジンスイッチ照明、エンジンスイッチインジケータ、オイルプレッシャSW、TPMS ID登録警報ブザー、ステップランプ、フロントフォグランプ/バッテリーセイバ、インテリジェントキー警告灯、Pレンジ、LOCKインジケータ、ACCインジケータ、パワースライドドア、TPMS警告灯、TPMS ID登録警報/ランプ警告灯点検、エアコンインジケータ、(エアコン)HVACテスト、(4WD)ソレノイドテスト、(VSP)スビーカーテスト、スタートアップサウンドスビーカーテスト、(EV/HEV)ウォータポンプ1/2駆動、クーリングファン駆動、(オートスライドドア)クラッチ、(インテリジェントキー)ドアロック/アンロック、アンテナ、室内ブザー、室外ブザー、警告灯、BCM	(エンジン)学習値初期化、ステレオカメラシャフト基準値、スロットルリミット停止位置学習、カム角位置学習、インジェクタ補正値登録、フューエルポンプ学習、VIN登録、スタータ作動回数クリア、高圧フューエルポンプ始動カウンタクリア、センサリータ学習、書き込み状況、CPU交換時データ保存・書き込み、吸入空気量学習、アイドル回転補正、空燃比学習、空燃比センサ学習値クリア、空燃比センサ2学習値クリア、インジェクタ補正値登録、EGR V/POS学習値クリア、スロットル全閉位置学習、スロットル全閉位置学習クリア、S/Cマグネットクラッチ締結回数クリア、排ガス圧センサ学習クリア、DPF交換時クリア、DPF強制再生ポンプ学習クリア、自動認識燃焼クリア、インジェクタ補正値クリア、差圧センサ学習値クリア、差圧センサ学習値クリア、排気圧センサ学習値クリア、触媒データクリア、燃費除去、点火時期補正、バルブタイミングばらつき値書き込み、バルブタイミングばらつき値クリア、(トランスミッション)エンジンブレーキ調整、オイル劣化度データリセット、モータアシスト全学習記憶、Gセンサキャリブレーション、クラッチA容量調整、クラッチB容量調整、クラッチAタッチポイント、クラッチBタッチポイント、最大クラッチストローク測定、クラッチタッチポイント調整、ギヤポジション調整、エコモードリセット機能、学習値消去、フォワードクラッチポイント学習(シフト)P位置学習値クリア、(ABS)舵角センサ調整、前後Gセンサキャリブレーション、圧力センサキャリブレーション、バルブキャリブレーション、(BCM)*1 タイヤ空気圧センサ(ID呼出/登録)、タイヤ空気圧警告灯ON/OFF設定、CPU設定変更、エンジンブレーキ調整(オートレベライザ)/ライトセンサ初期化、(ブレーキ)ストロークセンサ0点学習、(EHS/PKB)ブレーキパッド交換報告、ブレーキパッド交換終了、初期位置調整、クラッチセンサリセット、ブレーキ作動、ブレーキ解除、システムモード切替、自動作動ON、機能点検、アクチュエータ0点学習、(ブレーキ)貫らし(HVAC)アクチュエータ原点リセット、(マルチAV)舵角センサ調整、(その他)車体番号読取、(レーンカメラ)カメラエイミング、(LASER/RADER)ミリ波レータ光軸調整、FEB作動時走行距離、(アラウンドビューモニター)カメラキャリブレーション初期化、アラウンドビューモニタ表示設定、カメラキャリブレーション/フロント、助手席側サイド、運転席側サイド、リヤ、トッパビュー機能設定、トップビュー境目の強調表示、自動キャンセル要因[PSR、Entry]、キャンセル要因[IPA、LDW、BSW]、回転半径補正、舵角センサ中立点調整、予告警報表示、MOD機能、ドアミラー自動検知機能付き部品有無設定変更、ソナーOFFポップアップ表示設定変更、警告文言切替、リヤワイパビュー・フロントワイパビュー-目覚め確認、ZOOM機能、タイヤ空気圧、(IPDM E/R)ハイドセンサ初期化、(4WSシステム)ユニット検出情報、オートバックドア位置初期化、(オートバックドア)位置初期化、(ドライブポジション)降車警報[シート・ステアリング]、シートスライド量設定、(AFS)舵角センサ調整、レバライザ調整、(オートスライドドア)ハイスプリセンサ部品番号 (右側オートスライドドア)ハイスプリセンサ部品番号 (車間自動制御システム/ADAS) 自動キャンセル要因[1.2.3.4]、FEB作動時走行距離、FEBデフォルト設定 (車間自動制御システム/ADAS) 自動キャンセル要因[2、4、(VSP) VSP容量レベル変更、(EV/HEC) CPU交換時データ保存、CPU交換時データ書き込み、バッテリー容量低下データクリア、(テレマチックス)車体番号データ保存、TCUアクティベート設定、車体番号書き込み/保存データ・マニュアル、C/U識別情報、(EV/バッテリー)バッテリー情報保存、バッテリー情報書き込み、(EMCM)CPU交換時データ保存・データ書き込み、スタータ作動回数クリア、バッテリー放電制御クリア、サブバッテリー放電制御値クリア、シャシダイナモメータモード	(BCM)ドアロック解除条件設定、ルームランプタイマ設定、ルームランプON時間設定、ルームランプOFF時間設定、ルームランプタイマ点灯条件設定、ヘッドランプオートライト設定、ヘッドランプ/バッテリーセイバ設定、車速検知/ワイバ設定、アンサーバック/ブザー機能、ロック/アンロック機能、エンジンスタート機能、トランクガラス/ハッチオープン機能、パニックアラーム設定、トランクオープン機能、電池切れ警報、キー閉じ込め防止機能、アンサーバック/ロック機能、アンサーバック/アンロック機能、アンサーバック/ブザー機能、電動格納ミラ設定、オートロック制御設定、ルームランプ/バッテリーセイバ設定、ルームランプタイマ設定、オートドア/アンロック作動設定、シグネチャライト設定、リヤデフォッガタイマ設定、ヘッドランプオートライト設定、薄暮点検設定、ワイパ駆動オートライトタイミング設定、フォグランプ/オートライト設定、オートACC機能[IGN OFF後オーディオ/ナビ設定]、リヤワイパ/リハース連動機能設定、ドングル/ID確認、TCU ID確認、I-KEYアンサーバック機能設定、室内アンテナ診断、イグニッション/バッテリー/機能設定、ドアロック/エントランス/アンサーバック機能設定、3フラッシュ/シグナル設定、(HVAC) RECメモリ設定、PREメモリ設定、FOOTメモリ設定、設定温度補正、FOOTメモリ設定、自動リセット/リセット温度上限設定、アイドリングストップシステム/作動条件設定、吸気切換え設定、風量低下設定、(電動/ワステ)ドアロック防盜設定

アルティア スキャンツール SSS(スリーエス) シリーズ システム表 - 国産乗用車ソフト

2020年12月

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
ホンダ	1998y10-2019y	エンジン、トランスミッション、ABS/VSA、エアバッグ、電動ワステ、ハイドロブースタ、IMA、車両姿勢センサ、電動サスペンションシステム、電子制御パーキングブレーキ、エレクトリックダブルレイヤキャパシタ、ワンブッシュスタート(PCU)、ワンブッシュスタート(バックアップECU)、ワンブッシュスタート(HONDAスマートキーコントロールユニット)、ボディ(BSIレーダユニット、HSV、YOP ECUユニット、YOPセキュリティユニット、YOPリモコンエンジンスタート、アクティブコーナリング、アダプティブフロントライティング、イモビライザ、オートライト、オートACサブディスプレイユニット、オートエアコン、オートレベリング、キーレストランスミッタ、コンビネーションスイッチ、シートヒーターコントロール、センターパネル、テレマティクス「オンスター」、ドライバ(MPCS)ユニット、パーキングセンサ、ハイビームサポートシステム、パワーテールゲート、パワートランクリッド、パワーフインドウ、パワーステアリングコントロールユニット、ハンドフリーテレフォンのフロントフェイス、ボディ、ホンダインフォプラットフォーム、マルチビューカメラシステム、マルチインフォメーションディスプレイ、メモリーシートモジュール、ライトパワースライドドア、リヤジャンクション、リレーモジュール、レインセンサ、レインライトセンサ、レフトパワースライドドア、CANゲートウェイ、右側BSIレーダユニット、左側BSIレーダユニット、双方向リモコンユニット、シティブレーキアクティブシステム、カメラ/レーダ統合制御システム	PGM-FI、AT/CVT、ABS/VSA、エアバッグ、電動ワステ、IMA、車両姿勢センサ、シティブレーキアクティブシステム、電動サスペンションシステム、電子制御パーキングブレーキ、EDLC(エレクトリックダブルレイヤキャパシタ)、コンビネーションメータ、ハイドロブースタ、バックアップECU、スマートキーアクセス、TPMS、スマートパワーステアリングコントロールユニット、(ボディ・グループECU)YOP ECUユニット、YOPセキュリティユニット、YOPリモコンエンジンスタート、アクティブコーナリング、アダプティブフロントライティング、オートライト、オートエアコン、オートレベリング、キーレストランスミッタ、コンビネーションスイッチ、コンビネーションメータ、シートヒーターコントロール、センターパネル、テールゲートユニット、テレマティクス「オンスター」、ドライバ(MPCS)ユニット、パーキングセンサ、ハイビームサポートシステム、パワーテールゲート、パワートランクリッド、パワーフインドウ、ボディ、マルチプレックス、ボディユニット、ホンダインフォプラットフォーム、メモリーシートモジュール、ライトパワースライドドア、リヤシートヒーターユニット、リヤジャンクション、リレーモジュール、レインセンサ、レインライトセンサ、レフトパワースライドドア、右側BSIレーダユニット、左側BSIレーダユニット、自動折納ドアミラー、カメラ/レーダ統合制御システム	エンジン、トランスミッション、ABS/VSA、シティブレーキアクティブシステム、EVPS(電動サスペンションシステム)、エアバッグ、EPS(電動ワステ)、コンビネーションメータ、IMA、車両姿勢センサ、EDLC(エレクトリックダブルレイヤキャパシタ)	エンジン(ヴェゼル・N-BOXに限る)、トランスミッション(N-BOXに限る)	SCSショートモード、車体番号読取(エンジン)ECUリセット、始動回数確認、始動回数クリア、始動回数強制書き込み、インジェクタ気筒別停止、カーボン堆積補正値クリア、クランクバターンクリア、クランクバターン学習、(IMA)IPU冷却ファン強制駆動、モータータポジションセンサ学習、HVバッテリー交換時リセット、(AT/CVT)ECUリセット、シフトノイドリフトテスト、電動オイルポンプ強制駆動、傾斜センサ初期学習、TCM初期化、エア抜き確認/ガタ締め、リファレンス位置学習、ギヤ位置学習、クラッチ静摩擦学習、シンクログ位置学習、クラッチ動的摩擦学習、TCM初期化のガタ締め、エア抜き確認、リフィルオリフィス開閉、7DCT発進遅延判定、(ABS/VSA)全センサ中点学習、VSAセンサの中点書き込み(電動ワステ)シグナルテスト、トルクセンサ学習、モーションアダプティブEPSコントロール オン/オフ、舵角センサ中点学習値クリア、(電動サスペンション)センサ0点学習、強制ノンサーボモード、(ハイドロブースタ)センサ0点学習、(EDLC)モジュール放電、モジュール充電、モジュール脱着・廃止時強制放電、モジュール使用履歴クリア、(メータ)ファンクションテスト、(BCM)パワーフインドウ学習、エンジンオイルサービスリセット、ATFサービスリセット、(シティブレーキアクティブシステムレーダ)機能点検、レーダ校正、(電子制御パーキングブレーキ)メンテナンスモード、傾斜センサの中点学習、(カメラ/レーダ統合制御システム)レーダエイミング、カメラエイミング(電動ワステ/レイン/IMA)モータータポジションセンサ学習、SOC書き込み(エクステリアライト)ヘッドライト初期位置学習	リヤワイパーリバーズ連動設定
三菱	2000y11-2019y	4WD、4WS/パワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、ACC/FCM、AFS/ACL/Leveling、AT/CVT/TC-SST、AUDIO、Auto Stop & Go (AS&G)、AWC、AYC/ACD、BMU、CAN/LIN/SWSコンバータ、COMP&HTR/ヒートポンプ、CORNER SENSOR/BACK SENSOR、DCDCコンバータ、ETACS、EV/MIEV リモートシステム、EV-ECU、F-MCU、GCU、HBB、HFM、KOS/IMMO/Keyless、LIN、MCU、MPI/GDI/ディーゼル、OBC、OCM、OSS、PHEV、RHT/トッパスタック、R-MCU、SATELLITE RADIO、SRSエアバッグ、SS4 II、SWS、TCL、イモビライザ、エアコン、カメラ、キーレスオペレーション、クルーズコントロール、コンプレッサ、サスペンション、シフトレバー、ディスプレイ、パワーゲート、ハンドル角センサ、プレビューディスタンス、マルチアラウンドモニター、メータ、レーン逸脱警報、後側方モニター、電動スライドドア 右側、電動スライドドア 左側、オートマチックワイパー、Gateway、FCM/LDW/AHB、BSW、BSW(SUB)、EPB、電気温水ヒータ、e-Call、ヘッドアップディスプレイ、BMU(SUB)、DCU、フロントカメラ	4WD、4WS/パワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、ACC/FCM、AFS/ACL/Leveling、AT/CVT/TC-SST、AUDIO、AWC、AYC/ACD、BMU、CAN/LIN/SWSコンバータ、CMU1、CMU2、CMU3、CMU4、CMU5、CMU6、CMU7、CMU8、CMU9、CMU10、CMU11、CMU12、COMP&HTR/ヒートポンプ、CORNER SENSOR/BACK SENSOR、DCDCコンバータ、ETACS、EV/MIEV リモートシステム、EV-ECU、F-MCU、GCU、HBB、HFM、KOS/IMMO/Keyless、MCU、MPI/GDI/ディーゼル、OBC、OCM、OSS、PHEV、RHT/トッパスタック、R-MCU、SRSエアバッグ、SS4 II、SWS、TCL、イモビライザ、エアコン、カメラ、キーレスオペレーション、クルーズコントロール、コンプレッサ、サスペンション、シフトレバー、ディスプレイ、パワーゲート、プレビューディスタンス、マルチアラウンドモニター、メータ、レーン逸脱警報、後側方モニター、電動スライドドア 右側、電動スライドドア 左側、電動パーキング、Gateway、FCM/LDW/AHB、BSW、BSW(SUB)、EPB、電気温水ヒータ、e-Call、ヘッドアップディスプレイ、BMU(SUB)、DCU、フロントカメラ	エンジン(OBD)、4WD、4WS/パワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、ACC/FCM、AFS/ACL/Leveling、AND、AT/CVT/TC-SST、AUDIO、Auto Stop & Go (AS&G)、AWC、AYC/ACD、BMU、BSW、BSW(SUB)、COMP&HTR/ヒートポンプ、CORNER SENSOR/SONAR、DCDCコンバータ、e-Call、EPB、ETACS、EV/MIEV リモートシステム、EV-ECU、FCM/LDW/AHB、F-MCU、Gateway、GCU、HFM、KOS/IMMO/Keyless、KOS/OSS/IMMO/Keyless、MCU、MPI/GDI/ディーゼル、OBC、OCM、OSS、PHEV、RHT/トッパスタック、R-MCU、SATELLITE RADIO、SRSエアバッグ、SS4 II/ES4、TPMS、イモビライザ、エアコン、キーレスオペレーション、コンプレッサ、シフトレバー、パワーゲート、マルチアラウンドモニター、メータ、レーン逸脱警報、電気温水ヒータ、電動スライドドア 右側、BMU(SUB)、DCU、フロントカメラ	エンジン(OBD)、4WD、4WS/パワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、ACC/FCM、AFS/ACL/Leveling、AND、AT/CVT/TC-SST、AUDIO、Auto Stop & Go (AS&G)、AWC、AYC/ACD、HBB、MPI/GDI/ディーゼル、SS4 II、SWS、TCL、エアコン、カメラ、サスペンション、プレビューディスタンス、レーン逸脱警報、後側方モニター、KOS/OSS/IMMO/Keyless、マルチアラウンドモニター、電動スライドドア左側、DCU	(エンジン)初期化、SCRシステム修理完了、空燃比学習リセット、スターターカウンター書き込み、スターターカウンター初期化、インジェクタID情報、インジェクタID書き込み、微細噴射量学習、バッテリー電流センサ中立点学習、DPFシステム異常サービス、DPF交換サービス、DPF差圧センサ交換サービス、NOxトラップ触媒交換サービス、エンジンオイル交換サービス、サブライポン交換サービス、リニアAFセンサ交換サービス、燃料消費量初期化、排気インジェクタ清掃サービス、走行距離リセットインジェクタ洗浄、DPF再生、DPF再生Drive、(AT/CVT)学習値設定、スローセンサ校正、オイル劣化度データ学習、初期化、コントロールリフト初期値&学習値リセット、制御学習値リセット、(ABS)エア抜き、全センサ校正、Gセンサ校正、横Gセンサ校正、マスターシリンダ圧力校正、ステアリングアングル校正、減圧・増圧動作点検、HU2次配管エア抜き、全センサ中立点学習、(ACD)エア抜きモード、油温確認モード、(AYC)エア抜き、横Gセンサ中立点学習、前後Gセンサ中立点学習、AYC作動チェック右、AYC作動チェック左、制御OFF、(AWC)センターカップリング動作チェック、フロントカップリング動作チェック、制御OFF、センターカップリング動作推定温度、フロントカップリング推定温度、ハンドル角センサ補正量、(オートレベリング)車高値初期化、(SAS)ステアリングアングルセンサ校正、(4WS/EPS)トルクセンサ中立点学習、トルクセンサ中立点初期化、(メータ)点検警告リセット、次回スケジュール警告取り消し、即時点検警告設定、臨時点検警告取り消し、定期点検スケジュール設定、点検警告用計算値調整、任意部補スケジュール設定、臨オートテスト、イルミネーションオートテスト、インジケータオートテスト、プザーオートテスト、揺揺オートテスト、(AFS)ヘッドライトレベリング初期化、(PHEV) B/PストロークS学習データ初期化、ステアリング角補正値リセット、パワレール走行検査モード、ウォータポンプ駆動、パキウムポンプモータ駆動、エンジンコンプレッション計測、(EV)学習値初期化、(MCU)コンデンサ放電、(ハンドル角センサ)中立点学習、車体番号読取、(ACC/FCM)レーザレーダ点検、レーダ調整開始(サービス)、学習値リセット、補正値リセット(レーン逸脱警報)全補正値リセット、カメラ画像補正値リセット、カメラ初期化データリセット、カメラ初期化、カメラ画像調整、(マルチアラウンドモニター)フロント&リヤアイビュ表示、キャリブマーカ表示表示[フロントカメラ・リヤカメラ・左サイドカメラ・右サイドカメラ]、キャリブレーション[全カメラ・フロントカメラ・リヤカメラ・左サイドカメラ・右サイドカメラ]、(FCM/LDW/AHB) AHB機能点検モード、カメラ補正調整(オートマチックワイパー)機能点検モード、(BSW)レーダ認識角度点検、(BSW SUB)レーダ認識角度点検(ヘッドアップディスプレイ)コンパイン開、コンパイン閉、コンパイン動作リセット、LCDテスト、(4WD) 4WDカップリング制御トルク、4WDモード、(フロントカメラ)カメラエイミング	シートベルト警告音設定、Fフォグランプ設定、パーキングブレーキ警告灯設定、セキュリティアラーム設定、アンサーバック設定
スズキ	1998y10-2017y	エンジン、トランスミッション、ABS/ESP、パワーステアリング、エアバッグ、AC、BCM、4WD、EMCD、EVモータ、EV_AC、メータ、オートレベリング、アクティブクルーズコントロール、アイドリリングストップ、キーレススタート、レーダーブレーキサポート	エンジン、トランスミッション、ABS/ESP、パワーステアリング、エアバッグ、AC、BCM、4WD、EMCD、EVモータ、EV_AC、メータ、オートレベリング、アクティブクルーズコントロール、アイドリリングストップ、キーレススタート、レーダーブレーキサポート	エンジン、トランスミッション	エンジン、トランスミッション、ABS/ESP、BCM、メータ、オートレベリング、アイドリリングストップ、キーレススタート、BCM	(CVT)学習値設定、スローセンサ校正、電動オイルポンプエア抜き、(ABS)減圧・増圧動作点検、HU2次配管エア抜き、(ISS)スターター駆動回数入力、(ISS)スターター駆動回数リセット、(ISS)スターターデータリセット、スターターデータコピー保存/書き込み、(AT)クラッチ/トランスアクスル初期化、クラッチクランプ位置制御、クラッチ調整解除、クラッチ初期化、トランスアクスル初期化、ニュートラル位置設定、(AGS) AGS学習値一括設定、クラッチ学習値設定、シフトタワー学習値設定、油圧ラインオイル排出、2速直走解除、AGS学習値表示、(オートレベリング)車高値初期化、(レーダーブレーキサポート)レーダレーダ点検、(アクティブクルーズコントロール)レーダセンサエイミング調整、(レーダブレーキサポート)アダプティブクルーズコントロール)エイミング調整、起動、(デュアルセンサブレーキサポート)エイミング調整、(ステレオカメラ)エイミング調整値クリア、エイミング調整、エイミング再調整	携帯リモコン電池残量警告、携帯リモコン検出範囲外警報、リモート格納ミラー設定、パーキングブレーキ戻し忘れ警告、ターンシグナルランプ設定、セキュリティアラーム設定、コーナリングランプ設定、キーレススタートシステム機能、アンサーバック設定(車外プザー)、アンサーバック設定、DRL設定、エネルギーフローインジケータ、エコスコア、A-STOP時間・節電燃費、BCM

アルティア スキャンツール SSS(スリーエス) シリーズ システム表 - 国産乗用車ソフト

2020年12月

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
ダイハツ	2000y5-2020y6	4WD、A/B、ABS/VSC、ACC、AT、CVT、DSS、DVS、EFI、EPS、ERS/eco IDLE、IMB、IMG、ITC、KFS、PCB、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、オートレベリング、メータ、電源	4WD、ABS/VSC、ACC、AT、CVT、DSS、DVS、EFI、EPS、ERS/eco IDLE、IMG、ITC、KFS、PCB、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、オートレベリング、メータ、電源	ABS/VSC、AT、CVT、DSS、DVS、EFI、EPS、ERS/eco IDLE、IMG、PCB、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、メータ	ABS/VSC、AT、CVT、DVS、EFI、ERS/eco IDLE、ITC、KFS、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、オートレベリング、メータ、電源	(ABS)2次系リニアエア、(CVT)ECU初期学習、(eco IDLE)スタータ始動回数の確認、スタータ始動回数の消去、スタータ始動回数の書込 (ACC)レーダークルーズ制御調整、(IMG)レーンレコグニッションカメラ光軸調整、(DSS)レーンレコグニッションカメラ光軸調整、(PCB)レーザレータ光軸調整、(ECU)ソナーエリア検査・調整、(カメラ)フロントカメラ光軸調整、単眼カメラ光軸調整、(ソナー)ソナーエリア検査・調整、(ステレオカメラ)ステレオカメラ調整、(フロントソナー)ソナーエリア検査、(モニタカメラ)モニタカメラ光軸調整	Fr(ワイ)車速感応遅延、IG OFF時ドアアンロックモード、IG OFFイルミモード、アンサーバック/サード動作、エコバー表示、エコランプ、エコランプ/ランプ、エントリー制御モード、キー抜き忘れブザー音圧、キー抜き忘れブザー吹鳴時間、シフト連動ドアアンロックモード、シフト連動ドアロックモード、タコメータ応答性改善、ナイトビュー歩行者検知ブザー、ブザーモード、ブザー吹鳴音電選RLH、ブザー吹鳴音電選RH、フラッシュャブザー、ベルトインフォメーション、リヤワイ/モード、リヤワイ(間欠)動作時間、ワイレス作動選RLH、ワイレス作動選RH、運転席SW作動選RLH、運転席SW作動選RH、反対側ヘッドランプ点灯アドバイス、強制停止状態、検査モード完了フラグ、指針演出、車速感応ドアロックモード、電格ミラーオート電格制御、燃費表示、燃料警告ブザー、発進感応カスタマイズ解除、閉作動中ブザー選RLH、閉作動中ブザー選RH
マツダ	2002y4-2019y	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、メータ、ボディ、電動パワステ、エアコン (EATC)、リモートキー、スマートスタートユニット、左スライドドア、右スライドドア、FSC (フォワードセンシングカメラ)、SCBS (スマートシティブレーキサポート)、SBS/MRCC (スマートブレーキサポート/マツダレーダクルーズコントロール) AFS/ALM エンジン(KOEO/KOERセルフテスト機能あり)トランスミッション(KOEOセルフテスト機能あり)ABS(オンデマンドセルフテスト機能あり)、エアバッグ(オンデマンドセルフテスト機能あり)電動パワステ(オンデマンドセルフテスト機能あり)FSC(セルフテスト(ODTTC))	エンジン、ハイブリッド、トランスミッション、ABS、電子制御回生制御ブレーキ、エアバッグ、電動パワステ	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、電動パワステ、FSC、SCBS、SBS/MRCC	(TCM)電動オイルポンプ、電動オイルポンプリレー、シフト・ソレノイド1電流 - 要求値、シフト・ソレノイド3電流 - 要求値、トルクコンバータークラッチソレノイド電流 - 要求値、電動オイルポンプ - デューティサイクル、ON/OFF ソレノイド、シフト・ソレノイド2電流 - 要求値、シフト・ソレノイド4電流 - 要求値、プレッシャ・コントロール・ソレノイド電流 - 要求値 (ABS/DSC)アウトレットバルブ、インレットバルブ、スタビリティコントロールバルブ、トラクションコントロールバルブ、ポンプモータ電源 (エアコン)エアミックス、エアインテーク、インジケータ、プロアモータ、エアフロモード、A/Cコンプレッサ	(エンジン)インジェクタコード登録(ID読取/登録)、インジェクション量の修正、DPF再生、オイル劣化の集積値リセット、フェューエルポンプデータリセット、インジェクタデータリセット、MAFセンサーデータリセット、O2センサーデータリセット、DPFデータリセット、EGRバルブ初期化、ETB初期化、ターボチャージャー初期化、車体番号読取、センサデータリセット(OBD2モード9)、(TCM)傾斜センサ学習、傾斜センサ学習値クリア、油圧センサ学習、油圧センサ学習クリア、(ABS/DSC)ブレーキ油圧センサ初期化、横方向加速度センサ初期化、ヨーレートセンサ初期化、縦方向加速度センサ初期化、TPMSリセット、(EPS)舵角キャリブレーション、(FSC)静止エーミング、走行エーミング、(SCBS)レーザセンサ点検、(SBS/MRCC)エーミング、SBS/MRCC初期化、(FR)フロントレーダエーミング、(AFS/ALM)オートレベリングセンサ初期化、アクチュエータテスト	ドア閉時のインテリア照明点灯時間、ドア開時のインテリア照明点灯時間、アドバンスキーレス機能、オートロック機能、オートリロック機能、オートロックのチャイム音量、ライト消忘れ警報音量、スマートブレーキサポート警報音量、ウインカー音量、アンサーバックブザー音量設定、キーバッテリー低下警報設定、ウォーニングブザー音量設定、レイン/ライトセンサ感度調整
スバル	2000y8-2018y	エンジン、トランスミッション(AT/CVT)、ABS/VDC、ブレーキ負圧ポンプシステム、エアバッグ、統合ユニット、電動パワステ、パーキングブレーキ、エアコンデিশヨナ、アイドリングストップ、キーレスアクセス、オートライト&ワイパ、ヘッドライト、メータ、Eye Sight、マルチファンクションディスプレイ	エンジン、トランスミッション(AT/CVT)、ABS/VDC、ブレーキ負圧ポンプシステム、統合ユニット、電動パワステ、パーキングブレーキ、エアコンデিশヨナ、アイドリングストップ、キーレスアクセス、オートライト&ワイパ、ヘッドライト、メータ、マルチファンクションディスプレイ、SCBS (スマートシティブレーキサポート)	エンジン(OBD)	(AT)AT学習モード、エア抜き、クリアメモリ2、始動回数クリア、始動回数読み込み ECU-診断機、始動回数読み込み 診断機→ECU (CVT)AT学習モード、リヤデフ点検モード、AWD ON/OFF切替モード、AT学習値クリア、クリアメモリ2 (ABS/VDC)舵角センサ中立&横Gセンサ0点設定モード、前後Gセンサ&横Gセンサ0点設定モード、ブレーキメンテナンスモード、VDCセンサ中点設定モード、ABS機能チェックモード、VDC機能チェックモード、ブレーキランプ点灯駆動、電動パーキングブレーキ強制解除モード(パーキングブレーキ)フォースセンサキャリブレーションモード、パーキングブレーキ解除モード、パラメータ初期化モード、(ISS)スタータ対峙時始動回数リセット、ECU交対峙時始動回数読取/書込 (オートライト&ワイパ)センサ初期化設定(アイサイト)画像表示切替、車両解除記録 (パラメータの選択、パラメータの確認)、調整値クリア、カメラ全調整モード、走行による自動調整・機能確認、レーンキープアシスト学習値クリア、走行エーミング(後側方警戒支援システム(RH))レータ軸調整、(後側方警戒支援システム(LH))レータ軸調整 (A/C)可変コンプレッサ慣らし運転、アクチュエータ原点リセット	(統合ユニット)室内灯消灯時間、自動始動時間、Rデフォルト作動モード、警報ON/OFF設定、衝撃センサON/OFF設定、警報監視感度設定、キー防入防止、衝撃センサ有無設定、ブザー呼喚設定、非常警告灯点滅設定、自動始動設定、キーレス設定初期化、各種機能設定初期化、セキュリティ設定初期化、セレクトアンロック切替、半ドア対策、アラーム連動レムランプ切替、オートA/C ECU有無、ワイパ(アイサ)有無、リアフォグ有無、イルミコントロール有無、セダン/ワゴン設定、MT/AT設定、雨前検知センサ有無設定、シートメモリ有無設定、照度センサ有無設定、工場モード再設定、オートワイパ/INT切替設定、ワンタッチフイナ機能有無、リバーズ連動リアワイパ機能有無、TPMS有無、運転席セレクトアンロック、Rゲートセレクトアンロック、EPB有無、キーレスブザー音量、緊急ブレーキ/サードランプ、(ISS)ターンシグナルON停止禁止設定、ワイパON停止禁止設定、(オートライト&ワイパ)オートライト感度調整、(メータ)外気温補正值、平均燃費補正值、シートベルト第2段階警報実施有無、EPS設定有無状態、デモモード許可/非許可	

アルティア スキャンツール SSS(スリーエス) シリーズ システム表 - トラックソフト

2020年12月

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート
いすゞ	1999y8-2015y (2017yエルフ)	エンジン、HV、トランスミッション、ABS/EBS、エアバッグ、アイドリングストップ、みまもり、ノイズ整合器、イモビライザ、ボディ、HSA、エアサス、ミリ波車間クレーズ、運転集中度モニタ、ANBH、SCR(尿素)、ドアコントロール 2020y8 まで対応 (診断のみを選択時)	エンジン、トランスミッション、エアバッグ、アイドリングストップ、みまもり、ABS、ノイズ整合器、イモビライザ、ボディ、HSA、エアサス、ミリ波車間クレーズ、運転集中度モニタ、ANBH、SCR(尿素)、ドアコントロール 2020y8 まで対応 (診断のみを選択時)	エンジン	(エンジン)ノーマルバランス、インジェクタテスト、EGR 制御、ターボチャージャー制御(ボディ)アンサーバックテスト、フロアーリレーテスト、コンプレッサリレーテスト、ドアロックテスト、ドアアンロックテスト、ルームライテスト、ワイパーテスト、(SCR)尿素戻しバルブ、尿素水タンクヒータ冷却氷制御バルブ、尿素水インジェクタ	(エンジン)DPD強制再生、DPD 強制ゆっくり再生、DPD 再生データクリア、インジェクタ補正(ID 呼出し、手動 ID 登録)、オイル交換時期リセット、フューエルポンプ調整リセット、エンジン始動回数書き込み、スタータ交換後始動回数書き込み、車体番号読取、ECU ID 読取、アクセルペダル位置学習値リセット、排気管インジェクターエア抜き、(SCR)尿素水タンクヒータ冷却氷制御バルブ、SCR 触媒データリセット、NOxセンサ1 リセット、排気ガス温度センサ3 リセット、尿素水噴射制御モジュールリセット、酸化触媒データリセット、DPD データリセット、尿素水インジェクターリセット、(トランスミッション)エンジン型式のプログラミング、トランスミッションのプログラミング、高所作業のプログラミング、スピードメーターギヤのプログラミング、PTO エンジン回転数プログラミング、ファイナルギヤのプログラミング、タイヤサイズのプログラミング、タイヤ補正率のプログラミング、ABS 装着のプログラミング、(みまもり)搭載 ECU 情報更新、エンジン型式のプログラミング、トランスミッションのプログラミング、ファイナルギヤのプログラミング、タイヤサイズのプログラミング、AD 入力更新、(ISS)スタータカウンタのリセット、スタータカウンタのプログラム(総スタータ作動回数、現スタータ作動回数)、メンテナンスデータクリア、高所作業のプログラミング、車型のプログラミング、運行データクリア、(ABS)タイヤ径書き込み、(ボディ)エンジンオイル寿命警報用距離クリア、T/M オイル寿命警報用距離クリア、セルモータ始動回数クリア、ECU ID 読取
日野	1999y4-2018y	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、サスペンション、車間クレーズ/車線逸脱警報/被害軽減ブレーキ、尿素 SCR、イモビライザ、メータ、車両制御システム、ハイブリッド、インバータ(モータジェネレータ)、バッテリー、クラウチングシステム、FCM、アイドリングストップ、ドライビングサポート、ヘッドランプ、ボディコントロール	エンジン、トランスミッション、ABS、FCM、LDWS、HV、車間クレーズ、ヘッドライト、メータ、インバータ	エンジン	(エンジン)ノーマルバランス(尿素 SCR)尿素水インジェクタ開度、冷却水遮断弁、尿素水ポンプ開度、尿素水ポンプリバーテイングバルブ、(HV)バッテリー冷却 FAN 駆動デューティ、HV ウォータポンプ駆動デューティ、HV ラジエータ-FAN 駆動デューティ、冷却 FAN デューティ-電池バック1~4	(エンジン)PM/DPR 強制再生、インジェクタ補正(ID コード呼出)、インジェクタ補正(手動 ID 登録)、サブライポンプ交換時機差学習、DPR 状態表示、DPR 差圧チェック、DPR 状態リセット、履歴データ初期化、PM 増量履歴データ初期化、尿素 SCR 関連メモリリセット、尿素 SCR 関連メンテナンス距離リセット、尿素水フィルタメンテナンス距離リセット、DPR メンテナンス距離リセット、DPR 関連メモリリセット(ABS)ブレーキエア抜き(ハイドロブースタ)、バックアップメモリー消去、(FCM) 光軸調整、学習値表示、(LDWS) 前方カメラの光軸調整
三菱ふそう	2002y6-2018y	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、エアコン、イモビライザ、モータコントロール/バッテリーコントロール、サスペンション、オートクレーズ、ヘッドランプレライザ、ノイズコンバータ、RADAR、車線逸脱警報、統合制御、EZGO、AMB、SCR/ACM(尿素)、ESS、MBECS、MILS、ISS、MDAS、SWS、リターダ、メータ、SAM、CPC、メイン・ゲートウェイ、セントラル・データ・メモリ、コモンレマティクスプラットフォーム、作業アシストシステム、アシストシステム、エレクトロニック・エア・プロセッシング・ユニット、マルチファンクション・カメラ、メンテナンスシステム/パラメータ入力可能スペシャル・モジュール、DTR レーダ・センサ、ステアリングアングルセンサ、逆発進検知レーダ左、タイヤ空気圧モニタ、ドライバアシスタントシステム、モジュラ・スイッチ・フィード、マルチプレックス・システム1~4	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、エアコン、イモビライザ、モータコントロール/バッテリーコントロール、サスペンション、オートクレーズ、ヘッドランプレライザ、ノイズコンバータ、車線逸脱警報、統合制御、EZGO、AMB、SCR/ACM(尿素)、ESS、MBECS、MILS、ISS、MDAS、SWS、リターダ	エンジン	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、エアコン、イモビライザ、モータコントロール/バッテリーコントロール、サスペンション、オートクレーズ、ヘッドランプレライザ、ノイズコンバータ、車線逸脱警報、統合制御、EZGO、AMB、SCR/ACM(尿素)、ESS、MBECS、MILS、ISS、MDAS、メータ、SAM	(エンジン)ECU リセット、DPF 関連履歴、A/T 通信履歴、SCR 関連履歴、エンジン再始動禁止、ギアギア判定、エンジン運転時間、DPF 強制再生、インジェクタ ID 呼出、インジェクタ手動 ID 登録、インジェクタ補正(気筒別 ID)、レールノイズリミッタ・バルブ、レールプレッシャ・センサ、ラムダ・コントロール・センサ、エアマス・フロー/吸気温度センサ、ターボチャージャ、ターボチャージャ学習値、EGR/バルブ、スタータ、BlueTecR、DPF、ノズルキュレート・フィルタの差圧センサ、サブライポンプ機差圧学習初期化、エンジン始動制限の解除、AdBlue@システム故障時のリセット、FMU、PLV、高圧ライン、VGT、NOx、EGR、エンジンスタートの回数、履歴、(ACM/SCR) AdBlueR システム、AdBlueR 品質、SCR 触媒、AdBlueR メタリング・ユニット、AdBlueR 品質 エラー解除、(エアバッグ)ECU メモリーリセット、(レーダー) 走行アライメント、左右上下アライメント、アライメントリセット[初期値]、(ISS)ISS 作動状態(現在のデータ読取/データ保存/データリセット/データ書き込み)
UD トラック 1999y8-2011y	小型(ZD30DDi、QR20DE)	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ	エンジン		(エンジン)インジェクタ補正値登録、EGR V/POS 学習値クリア、スロットル全閉位置学習クリア、排ガス圧センサ学習クリア、DPF 交換時クリア、DPF 再生、空燃比センサ学習値クリア、吸入空気量学習(TAS 学習)、空燃比学習、アイドル回転補正、(トランスミッション)エンジンブレーキ調整
	小型(4J11、4HV1、4HF1、4HG1)	エンジン、トランスミッション、ABS/ASR、エアバッグ、アイドリングストップ、みまもり、イモビライザ、ボディ、HSA	エンジン、トランスミッション、エアバッグ、アイドリングストップ、みまもり、イモビライザ、ボディ、HSA	エンジン	(エンジン)ノーマルバランス、インジェクタテスト、EGR 制御、ターボチャージャー制御、(BCM)アンサーバックテスト、フロアーリレーテスト、コンプレッサリレーテスト、ドアロックテスト、ドアアンロックテスト、ルームライテスト、ワイパーテスト	(エンジン)DPD強制再生、DPD 強制ゆっくり再生、DPD 再生データクリア、インジェクタ補正(ID 呼出し、手動 ID 登録)、フューエルポンプ調整リセット、エンジン始動回数書き込み、スタータ交換後始動回数書き込み、車体番号読取、(トランスミッション)エンジン型式のプログラミング、トランスミッションのプログラミング、高所作業のプログラミング、スピードメーターギヤのプログラミング、PTO エンジン回転数プログラミング、ファイナルギヤのプログラミング、タイヤサイズのプログラミング、タイヤ補正率のプログラミング、ABS 装着のプログラミング、(みまもり)搭載 ECU 情報更新、エンジン型式のプログラミング、トランスミッションのプログラミング、ファイナルギヤのプログラミング、タイヤサイズのプログラミング、AD 入力更新、(ISS)高所作業のプログラミング、車型のプログラミング、運行データクリア、(ABS)タイヤ径書き込み、(ボディ)エンジンオイル寿命警報用距離クリア、T/M オイル寿命警報用距離クリア、セルモータ始動回数クリア、ECU ID 読取
	中型(J05D、J07E、J08C、J08E)	エンジン、トランスミッション、ABS/VSC、エアバッグ、イモビライザ、ESCOT、NICU、ACM	エンジン、トランスミッション、ABS	エンジン	(エンジン)ノーマルバランス	(エンジン)PM 強制再生制御、インジェクタ補正(ID コード呼出)、インジェクタ補正(手動 ID 登録)、サブライポンプ学習値初期化、DPF 状態表示、DPR 差圧チェック、DPR 状態リセット、履歴データ初期化、PM 増量履歴データ初期化、(ABS)ブレーキエア抜き(ハイドロブースタ)、バックアップメモリー消去、(車両制御)スタータ作動回数書き込み
大型(FE6F、FE6T、FU6、PF6HT、GE13T、MD92T、6M70、RH8F)	エンジン、ABS、ESCOT、UDS、ISS	エンジン、UDS	エンジン		(エンジン)インジェクタ補正(ID コード呼出)、インジェクタ補正(手動 ID 登録)、サブライポンプ機差学習状態リセット、(エンジン-CAN)アイドル回転調整* GE13T、MD92T	

アルティア スキャンツール SSS(スリーエス) シリーズ システム表 - 国産乗用車ソフト - 輸入車ソフト

2020年12月

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
フォルクスワーゲン	1996y-2019y	01.エンジン,02.トランスミッション,03.ABS,07.コントロールヘッド,08.エアコン,09.車両エレクトロニクスシステム,10.パーキングアシスト,15.エアバッグ,16.ステアリング,17.インストルメント,29.左ヘッドライト,34.レベルコントロール,39.右ヘッドライト,44.ステアリングアシスト,53.パーキングブレーキ,55.ヘッドライト,8C.HV バッテリ	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		サービスインターバルリセット,ヘッドライト基本設定,ユニットID 読取,車体番号読取	シートベルト警告音 ON-OFF 設定,デイルイト設定
BMW ミニ	R50/R53 R55/R56 F55/F56	エンジン,トランスミッション,ABS/DSC,エアバッグ,メータ,エアコン,電動パワステ,左フロントライト,右フロントライト,ボディメイン,タッチボックス,コントローラ,CIC/HU-H,ゲートウェイ	エンジン(OBD), ABS/DSC	エンジン(OBD)		CBS リセット1(エンジンオイル,Fブレーキ,Rブレーキ),CBS2(ブレーキ液,車検日,排ガス点検日,車両チェック),データレベル読取,スタータ交換,バッテリー交換,サービスインターバルリセット,車体番号読取,(トランスミッション)学習値リセット,(ABS)エア抜き	
アウディ	1997y-2019y	01.エンジン,02.トランスミッション,03.ABS,07.コントロールヘッド,08.エアコン,05.アクセル/スタート,09.車両エレクトロニクスシステム,10.パーキングアシスト,15.エアバッグ,16.ステアリング,17.インストルメント,44.ステアリングアシスト,53.パーキングブレーキ,55.ヘッドライト,21.バッテリーマネージメント2, C4.ボルトテージコンバーター, 74.ランニングギヤコントロール	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		サービスインターバルリセット,ユニットID 読取,車体番号読取,EPB 解除,ヘッドライト基本設定, バッテリーアダプテーション	TV アクティベート,シートベルト警告音 ON-OFF 設定,デイルイト設定,ニードルスイープ設定
BMW	1 シリーズ(E87/F20) 2 シリーズ(F45/F46/F44) 3 シリーズ (E46/E90/E92/F30/F31/F34/G20/G21) 4 シリーズ(F32/F36/F82) 5 シリーズ(E60/E61/E39/F10/F11/G30) 6 シリーズ(E63/F06/F13) 7 シリーズ(E65/E66/F01/F02/G11) 8 シリーズ(G14/G15/G16/F91/F92) X シリーズ (E70/E71/E53/F15/16/F25/F26/F39/ F48/F97/F98/G01/G05/G07) Z シリーズ(E85/E86/G29) i シリーズ(i01)	エンジン,トランスミッション,ABS/DSC,エアバッグ,電動パワステ,インストルメントクラス,エアコン,後席エアコン,パーキングブレーキ,パークロック,SCR,左可逆リトラクター,右可逆リトラクター,電動モーター,高電圧バッテリー,フューエルポンプ,ギヤセレクタースイッチ,トランスファケース,統合シャシ, HSR, 左ヘッドライト,右ヘッドライト,左LED ライト,右LED ライト, PDC, アラウンドビューカメラ,カメラアシスト,カーアクセル,FRM,センターラーフ,ステアリングスイッチ,アクティブステアリング,テールゲート,運転席シート,助手席シート,タッチボックス,コントローラ,CIC/HU-H,コムボックス,ビデオモジュール, CID, TCB, ゲートウェイ, EV システム, 発電用エンジン, 発電用モータ, 充電器, 燃料タンク圧制御, SAS, ボディメイン, サウンドジェネレーター, EDC, ナイトレベルコントロール, クルーズコントロール, 車線変更警報, シャンクシオンボックス, アクティブサウンド	エンジン(OBD),EV システム, 電動モータ, 高電圧バッテリー, 発電用エンジン, 発電用モータ, 充電器, ABS, PMA (パークロック), PDC	エンジン(OBD)	(EV システム)電動ウォータポンプ制御, 電動ファン, 電動ファンリレー制御, 電動ファン制御, (発電用エンジン)電動フューエルポンプの制御	CBS リセット1(エンジンオイル,スパークプラグ,Fブレーキ,Rブレーキ,クーラント), CBS リセット2(マイクロフィルタ,ブレーキ液,車検日,排ガス点検日,車両チェック), サービスインターバルリセット,車体番号読取,スタータ交換,バッテリー交換,EPB 整備モード,(エンジン)空燃比学習リセット,(トランスミッション)学習値リセット,(ABS)エア抜き,データレベル読取,高電圧バッテリー充電履歴, RDME サービススタート, KAFAS エーミング	
メルセデス・ベンツ	A クラス(W168/169/176) B クラス(W245/246) C クラス(W203/204/205) CL クラス(W215/C216) CLA クラス(C117) CLK クラス(W209) CLS クラス(W219/218) E クラス(W211/212) G クラス(W463.348)*2016y以降 GLS クラス(X166/) S クラス(W220/221/222) SL クラス(W230/231) V クラス(BR447)	エンジン,PTCU,トランスミッション,ABS,パーキングブレーキ,エアバッグ,インストルメントクラス,クライメート,アクティブサービスシステム,SBC,左フロント RevGus,右フロント RevGus,パワーステアリング,パークロック,パリアオルーフ,アクティブボディコントロール(ABC),COMMAND,触媒還元(SCR),SAM 信号集積モジュール	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		サービスインターバルリセット,ユニットID 読取,車体番号読取,車両静電読取,SBC 解除,G&ヨーレートセンサ校正,バッテリー交換	
フィアット	Punto EVO Panda 500/500C/500X	エンジン,トランスミッション(セレスピード),ABS,パワーステアリング,エアバッグ,エアコン,インストルメントクラス,ボディ	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)	(ABS)ポンプモータ駆動,(インストルメント)セルテスト	(エンジン)空燃比初期化,(ABS)エア抜き,(ステアリング)アングルセンサ初期化,(トランスミッション)圧力低下,エア抜き,クラッチ交換後のリセット,クラッチグリップ点の基本設定,回路の基本調整,コンポーネント交換後のリセット,ポンプ交換後のリセット,ポンプリレー交換後のリセット,アクチュムレータ交換後のリセット,加減速度センサ交換後のリセット,(エアコン)基本調整,(インストルメント)サービスリセット	シートベルト警告音 ON-OFF 設定
アルファロメオ	147 156 Giulietta Mito 4C	エンジン,トランスミッション,ABS,エアバッグ,エアコン,インストルメント,ボディ,パワーステアリング,ランプコントロール,イモビライザ,運転席ドア,トランク,運転席シート,助手席シート,パーキングヘルプ	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		(エンジン)補正值初期化,自己学習機能リセット,(トランスミッション)補正值初期化,クラッチの自動調整,オイル流量校正,アクチュムレータ減圧,自己学習,クラッチロット調整,(ABS)エア抜き,操舵角キャリブレーション,センサーユニット0 調整,ブレーキ圧センサー0 調整,(ステアリング)ポジションセンサキャリブレーション,(ランプコントロール)基本調整,(エアコン)基本調整,(インストルメント)サービスリセット,(ボディ)車体番号読取	シートベルト警告音 ON-OFF 設定