

# お元気ですか!?

## ～リフト～

### 忘れていませんか？ 日常点検！



- ☑ ワイヤロープやチェーンの状況は？
- ☑ 安全装置の確認は？
- ☑ 受台（ゴムパッド）の摩耗状態は？
- ☑ 各部ボルト・ナットの状態は？



▶▶ 事故を未然に防ぎます！

### 点検項目のご紹介

チェック項目に従って、  
リフト点検資格者が点検を行います。



### 自然降下量の確認

リフトに負荷をかけ、降下の有無を確認します。  
油圧ユニットやシリンダーのオイル漏れの確認を行います。

### 安全装置の作動確認

爪、スプリングの変形・摩耗などを確認します。  
また、回転軸への給油も行います。

詳しくは、アルティアサービス員にお尋ねください。

### リフト点検資格者

リフトの安全点検を確実に実施し、正しい使い方をアドバイスする認定資格です。  
一般社団法人 日本自動車機械工具協会が認定し、  
リフト事故を予防する目的で制定されました。



お任せください!!  
点検資格者に

# 日常点検 も、お忘れなく。安心・安全に！！

毎日の点検で、ご使用の機器の寿命を延ばします！

## 自然降下はありませんか？

自然降下が起こると、リフト故障や車両の落下事故につながります。油圧ユニットやシリンダーの点検を行い、オイル漏れの確認を行います。

## 受台・チェーン等の状態は？


受台のゴムパッドが摩耗していると、車両が不安定になります。チェーンやワイヤーロープの摩耗や錆の状態を確認し、給油または交換を行います。

## リフト

不具合や故障による事故を未然に防ぎ、安心して作業を行うことができます。

消耗品の定期交換はお早めに。

| 期 間  | 点 検 箇 所            | 点 検 項 目            | 点 検 要 領                                    |
|------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| 毎 日  | 下降止め爪 (安全装置)       | 確実な作動              | 上昇時に爪が音をたてて正常に動くこと                         |
|      | ワイヤーロープ            | 給油状態、摩耗及びサビの有無     | 上昇・下降させながら目視                               |
|      | 本体                 | 上昇、下降がスムーズか、異音の有無  | 上昇・下降させながら目視、聴取                            |
|      | 操作レバー              | 作動がスムーズか、変形の有無     | 放して停止位置に戻るか確認、目視                           |
|      | 受台 (2柱)            | 受台ゴム、調整ネジの破損、摩耗    | 目視                                         |
|      | 油圧系統               | シリンダー、油圧ユニット、配管の漏れ | 目視                                         |
|      | その他各部              | 外観の破損・変形、ボルト・ネジの緩み | 目視                                         |
| 1ヶ月  | 油脂箇所               | 十分な油脂              | 目視 (上記油脂箇所参照)                              |
|      | キャブプレート (安全装置、4柱)  | スプリング及びローラーの作動     | 軽く動くこと。リフト上昇・下降時にローラーがワイヤーロープにならないうで転がること。 |
| 6ヶ月  | アーム (2柱)           | 抜け止め               | スライドアームを引き出して確認                            |
|      | 振れ止め装置 (2柱)        | 作動確認               | 取扱説明書に従い確認                                 |
|      | 従動側チェーン破断安全装置 (2柱) | 作動確認               | 取扱説明書に従い確認                                 |
|      | ロープ類               | 円滑な回転、摩耗の有無        | 目視                                         |
| 12ヶ月 | リーフチェーン、チェーンホイール   | 給油状態、摩耗及び損傷の有無     | 目視                                         |
|      | オイルタンク (2柱)        | 作動油                | 交換 (設置後1回目は3ヶ月で交換)                         |
|      | ベース                | アンカーボルト緩み          | 増締め                                        |
| 24ヶ月 | オイルタンク (4柱)        | 作動油                | 交換 (設置後1回目は3ヶ月で交換)                         |
| 48ヶ月 | ワイヤーロープ            | —                  | 交換                                         |
|      | リーフチェーン            | —                  | 交換                                         |



リフト・車検機器  
点検資格者が診断


リフト点検資格者、車検機器点検資格者が、お使いの機器を細かく丁寧に点検します。プロの目線で、不具合や故障の早期発見に努めます。



修理・部品交換、  
新規入替のご提案

機器の使用状況、年数によって、修理や部品交換、機器の入替をご提案させて頂くことがあります。安心してご使用いただくため、ぜひご確認ください。

チェック項目に従って、点検を行います！



- ・ワイヤーロープ、チェーンの確認
- ・安全装置、異音・振動の確認
- ・受台の摩耗状況の確認
- ・各ピン周り、ローラー部の給油
- ・オイル交換、オイル漏れの確認 など

詳しくは、アルティアサービス員にお尋ねください。



点検資格者に  
お任せください！

**安全に関するご注意** 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

## 株式会社 アルティア

- 仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ご用命・ご相談はお近くの各販売会社・アルティア各支店までどうぞ。

|        |                                            |                    |
|--------|--------------------------------------------|--------------------|
| 札幌支店   | 〒007-0803 北海道札幌市東区東苗穂三 3-1-81              | TEL : 011-786-2010 |
| 仙台支店   | 〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区馬町 3-2-15              | TEL : 022-783-3810 |
| 首都圏支店  | 〒104-6206 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階 | TEL : 03-6777-0331 |
| 関東信越支店 | 〒104-6206 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階 | TEL : 03-6777-0334 |
| 名古屋支店  | 〒465-0035 愛知県名古屋市中区豊が丘 26 番地               | TEL : 052-775-4010 |
| 大阪支店   | 〒556-0021 大阪府大阪市浪速区幸町 3-7-11               | TEL : 06-7709-8820 |
| 広島支店   | 〒733-0842 広島県広島市西区井口 5-25-21               | TEL : 082-277-2340 |
| 福岡支店   | 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵 3-6-1               | TEL : 092-411-5351 |
| 機工営業部  | 〒104-6206 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階 | TEL : 03-6777-0038 |
| 海外課    | 〒104-6206 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階 | TEL : 03-6777-0065 |

販売店



<https://altia.co.jp/>

